

# MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

## 三菱ルームエアコン

### 霧ヶ峰

## 取扱説明書

形名

エムエス セット イーックス イ-

MSZ-EX22E2

MSZ-EX28E2

MSZ-EX40E2S

エムエス セット イーックス イ-

MSZ-EX25E2

MSZ-EX36E2

MSZ-EX56E2S



このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。  
そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- お客様自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

## もくじ

ページ


安全のために必ずお守りください	2-3
各部のなまえと準備	4-7
早わかりガイド（基本操作）	8
ハイブリッド節電	9
自然風	9
ピュアミスト運転	10
ねむり運転	11
ハイパワー運転	12
入タイマー/切タイマー	13
機能調節	14-15
詳しく知りたい	16-17
内部クリーン運転・定期自動クリーニング運転	18
フィルターおそうじメカ運転	19
部品の取外し	20-21
部品のお手入れ	22-23
部品の取付け	24-25
故障かな？	26-29
仕様	30
知っておいていただきたいこと	31-33
問い合わせと修理を依頼される前に	34
保証とアフターサービス	35
上手に使って、上手に節電！	36

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困ったときに



# 安全のために必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困ったとき

## 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。

## 注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

## 据付時は

### 警告

据付は、お買上げの販売店または専門業者に依頼する

据付には専門の知識と技術が必要です。お客さま自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。



販売店に相談

電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する

専用以外のコンセントを使用すると、発熱・火災の原因になります。



専用コンセント

可燃性ガスが漏れるおそれのある場所への設置は行わない

万ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、爆発の原因になります。



設置禁止

アース(接地)を確実に行う

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。アースが不確実な場合は、故障や漏電のときに感電の原因になります。



アース工事

漏電しゃ断器を取付ける

漏電しゃ断器が取付けられていないと、火災・感電の原因になります。



漏電しゃ断器取付け

指定冷媒以外は使用(冷媒補充・入替え)しない

機器の故障や破裂、ケガなどの原因になります。



禁止

### 注意

ドレン水を確実に排水できるようにする

排水経路に不備があると、室内機・室外機から水が滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になります。



排水

## 移設・修理時は

### 警告

お客さま自身で分解・改造・修理・移動再設置をしない

火災・感電・ケガ・水漏れの原因になります。



販売店に相談

移動再設置・修理する場合は、お買上げの販売店または三菱電機修理相談窓口に相談する

エアコンが冷えない・暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買上げの販売店に相談する

冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることはあります。しかし、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触ると有害な生成物が発生する原因になります。



サービスマンに確認する

■ “図記号” の意味は次のとおりです。

	禁 止		指示を守る
	ぬれ手禁止		アース線接続
	水ぬれ禁止		電源プラグを抜く

異常や不具合が発生したとき

ただちに運転停止し「お買上げの販売店」にご相談ください。

→ 35ページ

## ご使用時は

### 警告

長時間冷風を体に直接あてたり、冷やし過ぎない

体調悪化・健康障害の原因になります。



禁止

吹出口や吸入口をふさいだり、指や棒などを入れない

内部でファンが高速回転していますので、ケガの原因になります。



禁止

電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、ネジなどで傷つけたり、加熱したり、加工したりしない

感電や発熱・火災の原因になります。



禁止

電源プラグを抜いて停止をしない

感電や火災の原因になります。



禁止

電源プラグを差込む際は、電源プラグ側だけでなくコンセント側にもほこりの付着、詰まり、がたつきがないことを確認し、刃の根元まで確実に差込む

ほこりの付着、詰まり、がたつきがあると、感電や火災の原因になります。コンセントにがたつきがある場合は、販売店に相談してください。




ほこりを取る

## ご使用時は

### ！警告

電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしない

感電や発熱・火災の原因になります。



禁止

異常時(焦げ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る

異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの原因になります。

お買上げの販売店または三菱電機修理相談窓口に相談してください。



プラグを抜く

室内機内部の洗浄はお客様自身では行わず、必ずお買上げの販売店または三菱電機修理相談窓口に相談する

誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部分が破損したり水漏れなどの原因になります。

また、洗浄剤が電気品やモーターにかかると故障や発煙・発火の原因になります。




販売店に相談

### ！注意

食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しない

品質低下または動植物への害の原因になることがあります。



使用禁止

ぬれた手でスイッチを操作しない  
プラグを抜き差ししない

感電の原因になることがあります。



ぬれ手禁止

燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気する

換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。



換気

エアコンの風が直接あたる所に燃焼器具を置かない

不完全燃焼の原因になります。



設置禁止

### ！注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない

芯線の一部が断線して発熱・発火の原因になることがあります。



禁止

雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、電源プラグを抜く

被雷すると、故障の原因になります。



プラグを抜く

長期間使用で傷んだままの据付台などで使用しない

ユニットの落下につながりケガなどの原因になることがあります。



禁止

エアコンを水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたりしない


感電や発火の原因になることがあります。



水ぬれ禁止

動植物に直接風をあてない

動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。



禁止

室内機・室外機の下に他の電気製品や家財などを置かない

水が滴下する場合があり、汚損や故障の原因になることがあります。



設置禁止

室内機・室外機の吸入口やアルミフィンにさわらない

ケガの原因になることがあります。



禁止

室外機の上に乗ったり、ものを載せたりしない

落下・転倒によりケガの原因になることがあります。



禁止

エアコンの操作やお手入れのときは不安定な台に乗らない

転倒などケガの原因になることがあります。



禁止

殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹きつけない

火災・変形の原因になることがあります。



使用禁止

お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る


内部でファンが高速回転しているので、ケガの原因になることがあります。



プラグを抜く

長期間使用しない場合は、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る


ほこりがたまると、発熱や発火の原因になります。



プラグを抜く

窓や戸の開けっぱなしなど、高温(80%以上)で長時間運転はしない

室内機に露が付き、滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になります。



運転禁止

乾電池の交換は2本とも新しい同種のものにする


古い乾電池を混ぜて使用すると発熱・液漏れ・破裂の原因になります。



同種のものに

乾電池を充電・分解したり火の中に投入しない

液漏れ・破裂・発火の原因になります。



禁止

エアコンを数シーズン使用した場合は、通常のお手入れとは別に点検整備を行う

室内機の内部にゴミやほこりがたまって、二オイが発生したり、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内機からの水漏れの原因になります。点検整備には専門の知識と技術が必要です。

お買上げの販売店に依頼してください。



点検整備

# 各部のなまえと準備


ご使用の前に

使いかた


お手入れ

困ったときに

## 室内機




## 室外機



## 付属品

リモコン



単3形アルカリ乾電池(2本)




取扱説明書



※壁に取付けるリモコンホルダーは別売です。  
「お買上げの販売店」でお求めください。

品名	リモコンホルダー(別売)
形名	MAC-185RH
希望小売価格	600円(税別)

リモコンホルダー



※希望小売価格は2014年3月現在の価格です。

## 室内機の表示部・ムーブアイ

運転ランプ(緑)


運転中や入タイマー  
予約中に点灯します。

クリーンランプ(緑)

内部クリーン運転、フィルター  
おそうじメカ運転中に点灯し  
ます。 → 18~19ページ

お手入れランプ(オレンジ)

ダストボックスのお手入れの時期になると点灯します。  
ダストボックスを室内機に取付けたあと、必ず「おそう  
じリセット」スイッチを押して、お手入れランプが消え  
ることを確認してください。 → 20~25ページ



ムーブアイ

ムーブアイが左右に回転しながら広角約160°の範囲で温度を  
測定します。

エリアモニター(緑)

空調するエリアを表示します。

- 各ランプが点滅しているときは「故障かな?」をご覧ください。 → 26ページ

### ムーブアイについて

ムーブアイは、床や壁の温度、人の位置を検知して、人が実際に感じる体感温度をコントロールしたり、人を中心とした空調を行います。

#### <ムーブアイの検知範囲について>

- ムーブアイは広角約160°の範囲で温度を測定します。次のような場所は検知範囲外になります。
  - エアコンの据付けてある壁面
  - エアコンの真下
  - エアコンとの間に障害物(家具など)がある場所
- 次のようなときは人を正しく検知できないことがあります。
  - 真夏の運転開始時など、床や壁の温度が高いとき
  - 布団を被ったり厚着をして肌が表れていないとき
  - 短時間に温度が大きく変化する発熱体があるとき
  - 小さなお子さまやペット、厚着をしている人など、熱源を感じできないとき

### エリアモニターについて

風あて・風よけ・ムラなし運転のとき、空調するエリアのランプが点灯します。「風あて・風よけ・ムラなし運転」 → 14~15ページ

風あて・風よけ運転… 現在人がいるエリアを表示します。

ムラなし運転… 学習した生活エリアを表示します。

- 風あて・風よけ運転の場合、運転開始からムーブアイが人を見つけるまではすべてのランプが点灯します。
- 次のときは、エリアモニターは表示しません。
  - 「体感」を「切」に設定しているとき
  - 好みの風向を設定しているとき
- リモコンで設定した室内機の据付位置によって、室内機の正面方向に人がいるときに点灯するランプが異なります。

#### <エアコンの正面に人がいるときに点灯するランプ>

&lt;左据付&gt;



&lt;中央据付&gt;



&lt;右据付&gt;



# 各部のなまえと準備(つづき)


## リモコン

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困ったとき



※蓄光ボタンは暗い場所で発光します。光り方が弱いときは、しばらく明るい場所に置いてから使用してください。

### リモコンの操作音について


次の操作を行ったときは、音階を変化させた音が室内機から鳴ります。

- 運転停止中から運転を開始したときや運転中に運転モードを変更したとき、3つの連続音で運転内容をおしらせします。  
例) 冷房運転・・・徐々に低い音が鳴り、室温を下げるイメージを表します。
- 設定温度や除湿の強さを変更したとき、2つの連続音で設定の上げ下げをおしらせします。  
例) 設定温度を上げる・・・低い音の次に高い音が鳴り、温度を上げるイメージを表します。

ただし、設定温度を16°Cまたは31°Cにしたり、除湿の強さを「弱」または「強」にしたときは単一の音が連續で“ピピッ”と鳴ります。

## ■リモコンの準備

### ①裏ブタを外し、乾電池を入れて裏ブタを取り付ける。



### ②リセットボタンを押す。



- リセットボタンを押すと、ご購入時の設定に戻ります。

### ③ $\triangle\triangleright$ で時刻を合わせて $\circlearrowright$ を押す。

- 時刻合わせをしないと、タイマーなどの機能が使えません。
- 時刻を合わせたら、必ず $\circlearrowright$ を押してください。
- $\circlearrowright$ を押さずに約30秒間 $\triangle\triangleright$ を押さないと、時刻合わせは解除されます。リセットボタンを押して、再設定してください。



## ■据付位置の設定

室内機の据付位置に合わせて、リモコンでも据付位置の設定を行います。


	L(左)	C(中央)	R(右)
据付位置の目安 お部屋での室内機の据付位置を確認してください。	50cm以内のときは左据付	50cm以内のときは右据付	
	(左)	(中央)	(右)
● 壁やタンスから50cm以上離れた所に据けた場合は「C(中央)」にツマミを合わせてください。			
リモコンの設定 リモコンの裏ブタを外し、室内機の据付位置にツマミを合わせてください。			
リモコンの表示 表示が変わります。			

- 据付位置を正しく設定しないと、お部屋の冷えや暖まりが遅くなる場合があります。

## ■リモコンの取扱い

室内機のリモコン受信部へ信号を送信します。 → 4ページ

- 室内機のリモコン受信部に向け、正面の6m以内で操作してください。
- 室内機との間に、信号をさえぎるものを置かないでください。
- 直射日光があたる場所やストーブなどの近くには置かないでください。
- リモコンに強い衝撃を与えないでください。
- リモコンを水に濡らさないでください。
- 信号を受信しない、表示が出ない、表示がうすいときは → 27ページ
- リモコンを壁などに取付けるときは、リモコンの裏側上部にあるフックの掛け穴にフックを掛けて使用してください。リモコンホルダーは別売です。 → 4ページ



### 〈乾電池について〉

- 付属の乾電池は動作確認用です。1年未満で乾電池の寿命がなくなることがあります。
- 乾電池の残量が少なくなると、リモコンの信号が届きにくくなったり、表示がうすくなったりしますので、2本とも新しい単3形アルカリ乾電池(LR6)と交換してください。(乾電池の寿命は約1年です)
- 種類の違う乾電池や、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電式電池やマンガン乾電池を使用しないでください。誤動作することがあります。
- 乳幼児の手の届く所に置かないでください。誤って飲み込むおそれがあります。

# 早わかりガイド(基本操作)

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困ったときに

## エアコンを使ってみる

### 運転を開始したいとき

運転入/切 または

暑いときは

冷房

寒いときは

暖房

を押す

湿気をとるときは

除湿

▶ 運転入/切 を押したときは前回と同じ運転を行います。

### 温度や除湿の強さを変えたいとき



設定できる範囲

<冷房・暖房>

温度: 16~31°C

<除湿>

除湿の強さ: 弱・標準・強

▶ 除湿運転時、お部屋の温度はやや下がります。 → 16ページ

### 運転を停止したいとき

運転入/切 を押す

詳しく知りたい → 16ページ



# ハイブリッド節電

感じる快適をそのままに、風向、風速を最適にコントロールして節電運転<sup>※1</sup>を行います。

(MSZ-EX40E2Sにおいて、当社独自の条件にて評価)



## 冷房・暖房運転中に 節電 を押す

風向、風速が自動的に変わります。

解除  
するとき

もう一度 節電 を押す

ハイブリッド節電にする前の状態に戻ります。

### ハイブリッド節電の運転内容

- 冷房運転時、気流制御により風だけでも快適なときは、自動で冷房運転から送風運転に切り替えます。
- 暖房運転時、お部屋の上下の温度ムラを検知したときは、自動でサーフィュレーター運転に切り替えます。

設定される項目	冷房運転	暖房運転
体感	→ 15ページ	入
ムーブアイ(風向)	風あて(スイング)	風あて(下吹き)
風速	→ 15ページ	自動(自然風)
ピーカット	→ 15ページ	入
不在	→ 15ページ	不在省エネ <sup>※2</sup>

※2 不在の設定で「不在停止」を選んでいるときは、「不在停止」になります。



- ご購入時の設定は「切」です。 ● 冷房・暖房運転時に設定できます。
- 運転を停止しても自動で解除しません。再び運転を開始すると、ハイブリッド節電で運転します。
- 運転モードを切り替えたり、風速、風向などの設定を変えると解除します。
- 除湿運転時やピュアミストだけの運転時、および停止時は設定できません。

※1 MSZ-EX40E2S。当社環境試験室(14畳・外気温:冷房30°C/暖房7°C)において、同一体感温度(冷房28°C/暖房23°C)が得られるように運転した場合。安定時1時間における、ハイブリッド節電切(冷房250Wh/暖房441Wh)とハイブリッド節電入(冷房28Wh/暖房409Wh)の消費電力量比較。使用環境により効果が異なります。

## 自然風


自然なりズムのゆらぎ風を全身に送ります。



## 冷房・除湿・ピュアミストだけの運転中に 自然風 を押す

風向が自動になり、自然のリズムで風速が変化する運転になります。

- 左と右の上下風向フラップが、交互にスイングして全身にゆらぎ風を送ります。
- お部屋に複数の人がいるときは、左右風向をスイングしながら、両端の人の位置で上下風向をスイングします。
- 風速設定は調節できます。風速の変化に合わせて、音の大きさも変化します。
- 冷房・除湿・ピュアミストだけの運転で設定できます。暖房運転では設定できません。
- ハイブリッド冷房運転では、自動で設定し、左と右の上下風向フラップはそろってスイングします。リモコンの表示は [ 節電 ] になります。



解除  
するとき

もう一度 自然風 を押す

➡ 運転モード・風向を切り替えた場合も解除します。

# ピュアミスト運転

電気を帯びた水の微粒子ピュアミストが、お肌のうるおいを保ちます※1。  
またお部屋のニオイを軽減※2し、ウィルス※3・菌※4の活動を抑制します。

※1:当社独自の条件にて評価。美肌効果は、環境(温度・湿度・使用時間)、個人によって異なります。お部屋の湿度を上げる機能ではありません。

※3:10m<sup>3</sup>密閉空間での90分後の試験結果。実使用空間での実証結果ではありません。

※4:10m<sup>3</sup>密閉空間での4時間後の試験結果。実使用空間での実証結果ではありません。



## ピュアミストだけの運転を行う場合

**停止中に [ミスト] を押す**

送風運転になり、ミストを放出します。

**停止するとき [運転入/切] を押す**

## 他の運転とピュアミスト運転を併用する場合

**運転中に [ミスト] を押す**

➡例:冷房運転と併用する場合は **冷房 [ミスト]** と表示されます。

**解除するとき もう一度 [ミスト] を押す**



- ピュアミストだけの運転では、温度・除湿の強さや体感・ムーブアイ・ハイパワー運転は設定できません。またムーブアイも動きません。ただし自然風を設定するとムーブアイは動き、人のいる位置を検知します。
- ピュアミスト運転を設定すると、解除しなければ運転モードを切り換えるとピュアミスト運転は解除されません。
- ピュアミスト運転中は“シュ”、“ジリジリ”と音がすることがあります。故障ではありません。
- ピュアミストが発生する室内条件は、室温約18~30°Cかつ湿度約35~90%のときです。
- ピュアミストだけの運転中は、室外機は停止しています。
- ピュアミストだけの運転中に ▲▼ を押すと、風速を変更できます。

※1 当社環境試験室(8畳)において、室温23°C、湿度40%、東北大学大学院医学系研究科 皮膚科学講座 菊地克子先生監修の下、送風運転時の風を当てた場合、風をよけてミストを発生させた場合を比較。運転30分後の前腕部水分量変化率。20~40代の女性14名の平均値。

※2 当社環境試験室(14畳)でエアコンの前方4mにタバコのニオイをしみ込ませた布片を設置。臭気判定士の監修下、6段階臭気強度表示法で評価。自然減衰と比較して120分後に臭気強度1ランクダウン(約90%低減に相当)を確認。タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分(ペット臭など)をすべて除去できるわけではありません。脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類などによって異なります。

※3 試験機関:独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター 臨床研究部 ウィルスセンター 試験方法:10m<sup>3</sup>の密閉空間にウイルスを噴霧し、そこにピュアミストを放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいるウイルスをプランク法で測定。試験番号:仙医ウ22-003号 対象:浮遊したウイルス 試験結果:90分後のウイルス回収率は、放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のウイルスにて試験を実施。風速:強設定。

※4 試験機関:一般財団法人 北里環境科学センター 試験方法:10m<sup>3</sup>の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼動しながらピュアミストを放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番号:北生発22-0138号 対象:浮遊した菌 試験結果:4時間後の浮遊菌回収率は、放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類の菌にて試験を実施。風速:強設定。

# ねむり運転

おやすみ中の冷やし過ぎや暖め過ぎが気になるときに使用してください。



## 1 冷房・ハイブリッド冷房・除湿・暖房・ハイブリッド暖房運転中に ねむり を押す

リモコンに「ねむり」を表示します。

## 2 △▽でねむり運転中の温度・除湿の強さを設定する

➡ 冷房・暖房運転時は除湿の強さを設定できません。

➡ 除湿運転時は温度を設定できません。


解除  
するとき

もう一度 ねむり を押す


➡ ハイパワ を押した場合や、運転モード・風速を切り替えた場合も解除します。

### ねむり運転について

- 冷房・暖房・ハイブリッド暖房・除湿運転時は、約30分間は「ねむり」を押す前の設定温度・除湿の強さで運転を続けます。約30分後にねむり運転の設定温度・除湿の強さに切り替わります。冷房・暖房・除湿運転では、好みの風向を設定できます。ハイブリッド暖房運転では、風あての風向になります。



- ハイブリッド冷房運転時は、時間に応じて設定温度を変更する運転を行います。ねむり設定にして約10分後から約2時間、設定温度を $0.5^{\circ}\text{C}$ 下げて眠りやすい環境にします。次に元の設定温度に戻し、さらに約40分後から、ねむり運転の設定温度へ徐々に変化する運転を行います。風向は水平吹きになります。



- ねむりを押すと、室内機の表示が暗くなり、風速は「自動」になり、静音運転を行います。
- 一度ねむり運転の温度・除湿の強さを設定すると、次回 ねむり を押したときに、前回の設定温度・除湿の強さを表示します。
- ピュアミストだけの運転時にねむりを設定することができますが、温度・除湿の強さは設定できません。

# ハイパワー運転

すばやく冷やしたり、暖めたいときに使用してください。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困ったときに



## 冷房・暖房運転中に [ハイパー] を押す

リモコンに「ハイパワー」を表示し、風速が「自動」になります。

➡ ハイパワー運転は、運転開始後、約1時間で自動的に解除し、「ハイパワー」の表示が消えます。

解除  
するとき

もう一度 [ハイパー] を押す

➡ ねむり を押した場合や、運転モード・風速を切り替えた場合も解除します。

## ハイパワー運転について

- 暖房運転時は、約15分間フルパワーで運転し、吹出し温度を高めます。  
その後、設定温度を約3°C高めにして運転します。(リモコンの温度表示は変わりません)
- 冷房運転時は、設定温度を約3°C低めにして運転します。(リモコンの温度表示は変わりません)
- ハイパワー運転が終了、もしくは解除すると、風速はハイパワー運転前に戻ります。



- 冷房・暖房運転以外では、ハイパワー運転はできません。
- 入タイマーで、ハイパワー運転は設定できません。

# 入タイマー/切タイマー

設定した時刻にエアコンの運転を開始したり、設定した時間後に停止したりすることができます。

●タイマーは設定した1回限りの運転になるので、そのつど設定してください。



## 1 入タイマーまたは運転中に切タイマーを押す

入タイマー予約をするとき → 停止中に 入タイマー を押す

切タイマー予約をするとき → 運転中に 切タイマー を押す

➡ 運転中に入タイマーを予約すると、設定後は自動で運転が停止します。

## 2 ▲▼でタイマー時間を合わせる

➡ 入タイマーは10分単位で時刻を設定できます。(24時間後まで)

➡ 切タイマーは0.5時間単位で時間を設定できます。(12時間後まで)

## 3 リモコンを室内機に向けて決定を押す

室内機から音が鳴ります。

「入」または「切」が点灯し、タイマーを設定します。

➡ 温度・除湿の強さは、予約設定後でも変更できます。

解除  
するとき

## もう一度 入タイマーまたは切タイマーを押す


入タイマー予約を取り消すとき → もう一度 入タイマー を押す

切タイマー予約を取り消すとき → もう一度 切タイマー を押す


➡ 解除すると室内機から音がします。

## ■タイマーの設定例

●起床時刻に運転を開始し、おでかけするころに運転を停止するとき



●就寝後に運転を停止し、起床時刻に運転を開始するとき



- 入タイマーと切タイマーは同時に設定できますが、24時間を超えての設定はできません。設定できない入タイマー時刻・切タイマー時間は表示されません。
- ←→はタイマーが動作する順序を表しています。
- タイマー予約中、および予約後に(運転入切)を押すと、すべてのタイマー予約が取り消され、運転が停止します。
- 「入タイマー」設定時は、エアコンは停止しますが、室内機の運転ランプは点灯します。→5ページ
- 入タイマーを設定したときは、リモコンの信号が室内機に届く所にリモコンを置いてください。予約時刻になるとリモコンから信号を送ります。リモコン信号が届かなくてもタイマーは働きますが、設定時刻とずれることができます。(最大10分程度) →7ページ

# 機能調節

機能調節では、次の設定が行えます。

- 体感 ●風速 ●風上下 ●風左右 ●ムーブアイ ●不在 ●ピ�カット



## 1 項目移動 (調節) を押して変更したい項目を選ぶ

選択している項目の内容が点滅します。  
押すごとに次の順に切り替わります。



➡ 変更できる項目は、運転モードなどによって異なります。

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>体感</b>              | …ピュアミストだけの運転時では表示しません。         |
| <b>ムーブアイ</b> <b>不在</b> | …体感「切」またはピュアミストだけの運転時では表示しません。 |

➡ (戻る) を押すと、設定を変更せずに (調節) を押す前の画面に戻ります。

## 2 ▲▼で設定を変更する

➡ 複数の設定を同時に変更することはできません。一つずつ設定を変更してください。

## 3 リモコンを室内機に向けて (決定) を押す

室内機から音が鳴ります。

➡ 室内機から音が鳴らない場合は、設定が変更されていません。

- ➡ 設定中に 項目移動 (調節) 決定 ▲▼ 以外のボタンを押したり、約1分間操作をしないと、設定前の状態に戻ります。
- ➡ 設定が完了すると、表示部の下側に詳細な運転内容が運転モードと設定温度または除湿の強さとともに表示されます。
- 再び (決定) を押すか、約1分間操作しないと、詳細表示は消灯します。

現在の運転内容を確認するには


運転中に (決定) を押すと、現在の詳細な運転内容を確認できます。

- 約1分間操作しないと詳細表示は消灯し、運転モードと設定温度または除湿の強さだけを表示する画面に戻ります。  
詳細表示を再び確認したいときは (決定) を押してください。



※表示内容は一例です。設定内容によっては表示が異なります。

## ■機能調節の運転内容

項目	設定	運転内容説明
<b>体感</b> (ご購入時の設定=入)	入	ムーブアイが動作し、室温だけでなく床の温度、人の位置を考慮した、人が実際に感じる温度(体感温度)をコントロールする運転モードです。
	切	室温のみで運転するモードです。ムーブアイは動作せず、固定されます。
<b>風速</b> (ご購入時の設定=自動)		<p>▲を押すごとに次の順に切り替わります。(▼を押すと逆に切り替わります)</p> 
<b>風上下</b> (ご購入時の設定=自動)		<p>▲を押すごとに次の順に切り替わります。(▼を押すと逆に切り替わります)</p>  <p>※右の風上下を設定するときの例です。左の風上下も同様に設定できます。</p>
		<p>▲を押すごとに次の順に切り替わります。(▼を押すと逆に切り替わります)</p> 
<b>ムーブアイ*</b> (ご購入時の設定=風あて)	風あて	 <p>人のいるエリアを中心に風を送ります。</p>
	風よけ	 <p>人をよけた風を送り、風当たり感を抑えます。</p>
	ムラなし	 <p>ムーブアイがお部屋の中で人のいることが多い生活エリアを学習しています。(学習エリア) 生活エリアの温度ムラを抑える気流で運転します。</p>
<b>不在*</b> (ご購入時の設定=切)	切	リモコンの設定のままで運転を行います。
	省エネ	お部屋に人がいないときに自動でひかえめ運転に切り替わります。
	停止	お部屋に長時間人がいないときに自動で運転を停止します。
<b>ピークカット</b> (ご購入時の設定=切)	切	通常の最大電流値で運転を行います。
	入	<p>最大電流値を約25%抑えた運転を行います。 他の電気製品と同時に使い、ブレーカーが切れるときにお使いください。 「切」よりお部屋の冷えや暖まりが弱くなる場合があります。</p>

\*体感を「切」に設定している場合は、ムーブアイ・不在を設定できません。

# 詳しく知りたい

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困ったとき

運転・機能	解説										
<b>冷房</b> (推奨温度 28°C) <a href="#">→8ページ</a>	<p>〈体感冷房・暖房運転について〉            「体感」を「入」に設定すると、ムーブアイが左右に動作し、室温だけでなく床や壁の温度、人の位置を考慮した運転を行います。リモコンに表示する温度は、設定体感温度になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ご購入時の設定は「入」です。</li> </ul> <p>〈マニュアル冷房・マニュアル暖房について〉            「体感」を「切」に設定すると、室温だけを目安に運転し、ムーブアイ・不在の設定ができなくなります。</p> <p>〈設定温度について〉            設定する温度は0.5°Cずつ変えられます。(設定できる範囲は16~31°Cです)            設定温度を16°Cまたは31°Cにすると、“ピピッ”と音がします。            リモコンに表示される温度は室温ではなく、「体感」が「切」のときは設定温度、「体感」が「入」のときは設定体感温度になります。</p>										
<b>暖房</b> (推奨温度 20°C) <a href="#">→8ページ</a>	<p>〈霜取り運転について〉            外気温度が低く、湿度が高いと、暖房運転時に室外機に霜が付くことがあります。エアコンが自動で霜を溶かす運転を行います。霜を溶かす間は、上下風向フラップは水平になります。風が止まります。(最大10分間)溶かした霜は室外機下面の排水口から排水します。            霜取り運転中の室内温度低下を抑えるため、霜取り運転を行う直前に強めの暖房を行い(プレヒート)、お部屋の温度を上げることができます。(室温キープシステム)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>外気温度によってはお部屋が暖まるまで、冷えるまで時間がかかる場合があります。</li> <li>暖房運転の開始時に暖かい風を出す準備をしている間は上下風向フラップが水平になり、風が出ないことがあります。(約3分間)</li> </ul>										
<b>除湿</b> <a href="#">→8ページ</a>	<p>除湿運転は弱冷房方式で、お部屋の温度はやや下がります。</p> <p>〈除湿の強さについて〉            設定する除湿の強さは3段階の中から選べます。(3モード除湿)</p> <table border="0"> <tr> <td><b>弱</b></td> <td>… 除湿能力を弱めた運転をします。(運転開始時より約1°C下がります)</td> </tr> <tr> <td><b>標準</b></td> <td>… お部屋の温度低下を抑えながら、湿気を取り除く運転をします。 (運転開始時より約2°C下がります)</td> </tr> <tr> <td><b>強</b></td> <td>… 除湿能力を強めた運転をします。(運転開始時より約3°C下がります)</td> </tr> </table> <p>除湿の強さを「弱」または「強」にすると、“ピピッ”と音がします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>除湿運転のときは、温度を設定することはできません。</li> <li>除湿運転を開始すると、室温を正しく検知するため送風運転を約3分間行います。</li> <li>お部屋の湿気が多いとき、外気温度が低いときなどは湿度が下がらない場合があります。</li> <li>消費電力は温度・湿度の条件で異なります。</li> </ul>	<b>弱</b>	… 除湿能力を弱めた運転をします。(運転開始時より約1°C下がります)	<b>標準</b>	… お部屋の温度低下を抑えながら、湿気を取り除く運転をします。 (運転開始時より約2°C下がります)	<b>強</b>	… 除湿能力を強めた運転をします。(運転開始時より約3°C下がります)				
<b>弱</b>	… 除湿能力を弱めた運転をします。(運転開始時より約1°C下がります)										
<b>標準</b>	… お部屋の温度低下を抑えながら、湿気を取り除く運転をします。 (運転開始時より約2°C下がります)										
<b>強</b>	… 除湿能力を強めた運転をします。(運転開始時より約3°C下がります)										
<b>風の調節</b> (風速・風向) <a href="#">→14~15ページ</a>	<p>〈風速〉</p> <table border="0"> <tr> <td><b>ロング</b></td> <td>… 最大風量になり、送風音も大きくなります。風を遠くまで届けたいときに選んでください。 暖房運転時、風上下で自動を設定している場合、風向きは一段階、上向きになります。</td> </tr> <tr> <td><b>静</b></td> <td>… 最小風量になります。風の音が気になるときに選んでください。ただし、お部屋の冷えや暖まりが弱くなる場合があります。</td> </tr> </table> <p>〈風上下〉</p> <table border="0"> <tr> <td><b>自動</b></td> <td>… 冷房・除湿運転時やピュアミストだけの運転時は水平吹き、暖房運転時は下吹きになります。</td> </tr> <tr> <td><b>スイング</b></td> <td>… 一定の間隔をおいてスイングします。スイングの上端と下端でしばらく上下風向フラップが止まります。</td> </tr> <tr> <td><b>風向</b></td> <td>           … お好みに合わせて選んでください。           <ul style="list-style-type: none"> <li>冷房・除湿運転時やピュアミストだけの運転時は、風向は真下に向きません。</li> <li>左右で同じ上下の風向を選んでも、上下風向フラップの位置が左右でずれることがあります。</li> </ul> </td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">上下風向フラップの実際の動作範囲</p>	<b>ロング</b>	… 最大風量になり、送風音も大きくなります。風を遠くまで届けたいときに選んでください。 暖房運転時、風上下で自動を設定している場合、風向きは一段階、上向きになります。	<b>静</b>	… 最小風量になります。風の音が気になるときに選んでください。ただし、お部屋の冷えや暖まりが弱くなる場合があります。	<b>自動</b>	… 冷房・除湿運転時やピュアミストだけの運転時は水平吹き、暖房運転時は下吹きになります。	<b>スイング</b>	… 一定の間隔をおいてスイングします。スイングの上端と下端でしばらく上下風向フラップが止まります。	<b>風向</b>	… お好みに合わせて選んでください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>冷房・除湿運転時やピュアミストだけの運転時は、風向は真下に向きません。</li> <li>左右で同じ上下の風向を選んでも、上下風向フラップの位置が左右でずれることがあります。</li> </ul>
<b>ロング</b>	… 最大風量になり、送風音も大きくなります。風を遠くまで届けたいときに選んでください。 暖房運転時、風上下で自動を設定している場合、風向きは一段階、上向きになります。										
<b>静</b>	… 最小風量になります。風の音が気になるときに選んでください。ただし、お部屋の冷えや暖まりが弱くなる場合があります。										
<b>自動</b>	… 冷房・除湿運転時やピュアミストだけの運転時は水平吹き、暖房運転時は下吹きになります。										
<b>スイング</b>	… 一定の間隔をおいてスイングします。スイングの上端と下端でしばらく上下風向フラップが止まります。										
<b>風向</b>	… お好みに合わせて選んでください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>冷房・除湿運転時やピュアミストだけの運転時は、風向は真下に向きません。</li> <li>左右で同じ上下の風向を選んでも、上下風向フラップの位置が左右でずれることがあります。</li> </ul>										

## 運転・機能

## 解説

風の調節  
(風速・風向)

→ 14~15ページ

## &lt;上下風向フラップのスイング範囲について&gt;

風速設定	冷房・除湿・ピュアミスト	暖房
ロング以外設定時	□ (1) ~ □ (5)	□ (2) ~ □ (5)
ロング設定時	□ (1) ~ □ (3)	□ (2) ~ □ (3)

- 風速と風上下を「自動」に切り替えたときや風左右を □ に切り替えたときは、“ピピッ”と音がします。
- 風上下、風左右を調節すると、風あて・風よけ・ムラなし運転は解除します。
- 運転中に、上下・左右風向フラップを手で動かして、風向の調整をしないでください。故障の原因になります。
- 風左右は同じ位置に設定しても、冷房・除湿運転と暖房運転で角度は異なります。

## &lt;ムーブアイ&gt;

- ご購入時の設定は「風あて」です。
  - 上下風向、左右風向は自動で動きます。
  - 「風あて」は冷房では頭上、暖房では足元に向ける風向になり、直接体には当たらないことがあります。
  - 「風よけ」を設定しても、風当たりが気になる場合は風上下・風左右で風向を調節してください。
  - 「体感」を「切」に設定すると、「風あて」「風よけ」「ムラなし」は設定できません。
  - 風上下、風左右を調節した場合は、ムーブアイは解除します。
  - 生活エリアのリセット：引越しやお部屋の模様替えをした場合、生活エリアをリセットしてください。
- 運転中にリモコンの  を長押し(約2秒間)すると“ピピッ”と鳴り、生活エリアがリセットされます。

不在省エネ … お部屋に人がいないことを検知してから約10分たつとひかえめ運転に切り替わります。  
ひかえめ運転中に人がいることを検知したときは、不在省エネ前の運転に戻ります。


冷房時…温度が少し高めになります。

暖房時…温度が少し低めになります。

除湿時…除湿が少し弱めになります。

不在停止 … ひかえめ運転に切り替えてから、約3時間人を検知しないと、自動で運転を停止します。運転を停止した後に人を検知しても運転を再開しません。リモコンで運転を再開させてください。

## &lt;運転例&gt;



- 次のような場合、ムーブアイで人を検知できず、人がいてもひかえめ運転、運転停止ことがありますので、「切」に設定することをおすすめします。

- ・真夏など、床や壁の温度が高く、人体との温度差が少ないとき
- ・布団を被ったり、厚着をして肌が表れていないとき
- ・小さなお子さまやペット、厚着をしている人など、熱源を感知できないとき
- ・ムーブアイの検知範囲にいないとき → 5ページ

- 不在省エネ運転時は、リモコンの温度や除湿の強さの表示は変わりません。
- 不在停止で運転を停止しても、リモコンの表示は運転中のままで変わりません。再び運転するときは一度  を押したあと、運転をしてください。
- 切タイマーを予約している場合は、切タイマーを優先します。
- ピュアミストだけの運転時やハイパワー・ねむり運転時は不在省エネ、不在停止を行いません。
- 「体感」を「切」に設定している場合は、不在の設定はできません。

## ピークカット

(ご購入時=切)

→ 14~15ページ

「入」に設定すると、最大電流値を約25%抑えます。

形名	入	切	形名	入	切
MSZ-EX22E2	約11アンペア	約15アンペア	MSZ-EX36E2	約11アンペア	約15アンペア
MSZ-EX25E2	約11アンペア	約15アンペア	MSZ-EX40E2S	約11アンペア	約15アンペア
MSZ-EX28E2	約11アンペア	約15アンペア	MSZ-EX56E2S	約11アンペア	約15アンペア

# 内部クリーン運転・定期自動クリーニング運転

運転を開始したときは、いやなニオイを抑制する「スタート脱臭」を行います。  
運転を停止したときは、エアコン内部を乾かし、内部に付着しているカビ菌を除去※  
する「カビクリーンシャワー」を行います。

15日間エアコンを運転しないと自動的に「定期自動クリーニング運転」を行います。




## 運転中または停止中に [クリーン] を押す

リモコンに「内部クリーン」と表示します。

一度設定すると運転開始時のスタート脱臭と、運転停止時の  
カビクリーンシャワーを毎回自動的に行います。

また、定期自動クリーニング運転が同時に設定されます。

- ➡ 停止中に [クリーン] を押すと、すぐに1回目の定期自動クリーニング運転を開始します。
- ➡ スタート脱臭、カビクリーンシャワーを行っている間は、クリーンランプが緑に点灯します。



➡ スタート脱臭、カビクリーンシャワー運転中は上下風向フラップが水平になります。


➡ 内部クリーン運転を設定すると、運転開始後約30分間とカビクリーンシャワー運転  
中は、微量のオゾンを発生させます。

## 解除 するとき

## もう一度 [クリーン] を押す

➡ カビクリーンシャワーを途中で停止する場合は、[クリーン] を押して解除して  
ください。[運転入/切] を押しても停止しません。

## ■内部クリーン運転の流れ(冷房運転の例)



- 運転開始後約30分間ミストを放出します。このときクリーンランプが点灯します。
- 冷房は約3分間以上、除湿は約6分間以上運転後に停止すると、カビクリーンシャワーを行います。
- 冷房運転以外では、運転開始時に送風停止を行いません。
- 暖房運転やピュアミストだけの運転では、カビクリーンシャワーは送風停止(約10分間)のみの動作になります。
- カビクリーンシャワー中に再び運転を開始すると、カビクリーンシャワーは停止して運転を開始します。

## ■定期自動クリーニング運転の流れ



- 定期自動クリーニング運転中は、フラップが水平吹きになります。



- カビクリーンシャワー(冷房・除湿運転後)、定期自動クリーニング運転では、エアコンの内部を乾燥させるため最大10分間の弱暖房運転を行います。そのためお部屋の温度が2~3℃上がることがあります。
- エアコン内部の汚れが気になる場合は、お手入れをしてください。→ 20~25ページ
- 内部クリーン運転中は“シュ”、“ジリジリ”と音がすることがありますが、故障ではありません。

※ 試験機関：一般財団法人 北里環境科学センター 試験番号 北生発 21-0056号 黒カビを植えつけた試験片をエアコン内部に設置して、実機にて28日間冷房運転を断続的に実施。カビクリーンシャワーの有無によりカビ胞子数の差異を測定。99%以上の低減率を確認。

# フィルターおそうじメカ運転


## フィルターおそうじメカ運転

高密度エアフィルターのおそうじを運転停止後に自動で行います。


高密度エアフィルターを約2分30秒間で1往復させて、フィルターのほこりをブラシで除去し、ダストボックスにためます。

前回のフィルターおそうじメカ運転からのエアコンの運転積算時間が24時間を超えたときは、運転停止後に自動で行います。24時間未満のときは行いません。

フィルターおそうじメカ運転中はクリーンランプが緑に点灯します。



### ■運転の流れ(冷房運転の例)



※1 内部クリーン運転を設定しているとき。

- 内部クリーン運転を設定しているときは、カビクリーンシャワー運転後にフィルターおそうじメカ運転が始まります。
  - すべての運転モードにおいて約50時間連続運転すると、自動で運転を停止して、フィルターおそうじメカ運転を行います。
- フィルターおそうじメカ運転終了後、元の運転に戻ります。
- フィルターおそうじメカ運転を自動で行わないようにすることもできます。 → 31ページ

## 手動フィルター掃除運転

リモコン操作でフィルターおそうじメカ運転を行うことができます。



### 手動 運転停止中に [掃除] を押す

- フィルターおそうじメカ運転中は、クリーンランプが緑に点灯します。  
→ 5ページ
- エアコン運転中は手動フィルター掃除はできません。
- 内部クリーン運転が設定されているときは、カビクリーンシャワーを行い、その後フィルターおそうじメカ運転が始まります。
- [手動] [掃除] を連続して押すと約30分間動かないことがあります。その間に [掃除] を押すと“ピピピッ”と音がします。もう一度手動フィルター掃除運転を行う場合は、約30分後に行ってください。



- フィルターおそうじメカ運転中に吸込口に手を入れないでください。ケガの原因になることがあります。
- フィルターおそうじメカ運転中は、室内機からブラシの回転する音や、高密度エアフィルターとブラシのこすれる音がします。
- ほこりに油分や水分、タバコのヤニが含まれていると、高密度エアフィルターにはほこりが残ることがあります。汚れが気になるときは、ダストボックス、高密度エアフィルターを取り外してお手入れしてください。 → 20~25ページ

# 部品の取外し




お手入れするときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。




お手入れするときは、不安定な台に乗らないでください。  
転倒などケガの原因になることがあります。

- ダストボックス、高密度エアフィルター、帯電ミクロフィルターをお手入れするときは、必ず①～④の順番で取外してください。  
③、④は、汚れが気になるときにお手入れしてください。
- その他の部品をお手入れするときは、各部品の取外しかたに従ってください。




## ①前面パネル

### 1 指をかけて、持ち上げる




### 2 支持部付近を持ち、さらに少し持ち上げながら手前に引き、外す



## ②ダストボックス(左右2個)

### 1 側面の取っ手を持って、ストッパーを押さえる




### 2 手前に約4cm引き出し、矢印の方向に取り出す

- ダストボックスを手前に引き出すとき、無理な力を加えないでください。故障の原因になります。


## ③高密度エアフィルター(左右2枚)

- 1 両手でつかんで、少し持ち上げながら手前に引き出す


少し持ち上げて手前に引くと、うまくはずれます。



左側用




右側用





## ④帯電ミクロフィルター(左側1個)

- 1 ストップバー(2か所)を矢印の方向に動かす



- 2 手前に引き出す


金属部(熱交換器)に直接手を触れないでください。  
ケガの原因になることがあります。




- 帯電ミクロフィルターは必ず取付けてご使用ください。  
フィルターおそうじメカ運転の動作不良の原因になります。

## 上下風向フラップ(手前、奥の左右4枚)

- 1 フラップを下に向ける




- 2 安心ストップバー(2か所)を矢印の方向に動かす




- 3 奥の小さなフラップから外す

- 他の3枚も同じ手順で引き抜いてください。




## 左右風向フラップ

- 1 ツマミを持つ



- 2 矢印の方向に引き出す




# 部品のお手入れ

お手入れランプが点灯したり、汚れが気になるときは、ダストボックスのほこりを捨て、必ず室内機の「おそうじリセット」スイッチを押してください。

※ほこりっぽい場所、タバコの煙の多い場所、キッチン周りなど油の多い所でご使用の場合など、汚れが気になるときはダストボックスに加えて、高密度エアフィルターも室内機から取外してお手入れしてください。

- 約1万時間運転すると、お手入れランプが点灯します。  
お客様のご使用になる環境により、汚れの程度が異なりますので、定期的なお手入れをしていただくことをおすすめします。
- お手入れランプが点灯したまま約1,500時間運転すると、ダストボックスのほこりがあふれるのを防ぐため、フィルターおそうじメカ運転が働かなくなります。



## ①前面パネル

### 1 水洗いする


### 2 やわらかい布で水分を拭き取り、風通しのよい日陰でよく乾かす

#### お願い


- 長時間(2時間以上)お湯や水につけておかないでください。
- 汚れが目立つときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を布に含ませて拭いてください。
- ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しないでください。
- たわしやスポンジの硬い面などを使用しないでください。
- 直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。

## ②ダストボックス


### 1 ダストボックスの裏面の①を押しながら、矢印②の方向にダストボックスのカバーを引き上げる



### 2 ダストボックスのカバーを矢印の方向に回転させる



### 3 たまたたほこりを捨てる



- ダストボックスは水洗いできます。水洗い後は風通しのよい日陰でよく乾かしてください。

#### お願い


- 汚れがひどいときは中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、水で洗剤を洗い流し、完全に乾いてから取付けてください。

室内機に取付けたあと必ず「おそうじリセット」スイッチを押し、お手入れランプが消灯していることを確認してください。→25ページ

## ③高密度エアフィルター

**1 掃除機でほこりを吸い取るか、水洗いする**

**2 水洗い後はやわらかい布で水分を拭き取り、風通しのよい日陰でよく乾かす**




※矢印方向にかるくスポンジ等で拭き取ってください。  
フィルターを押さえつけて、変形させないでください。

## お願い

- ブラシやたわしでこすらないでください。
- 汚れがひどいときは中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、水で洗剤を洗い流し、完全に乾いてから取付けてください。
- 約50°C以上のお湯で洗わないでください。
- 直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。

## ④帯電ミクロフィルター

**1 掃除機で表側のほこりを吸い取る**




## お願い

- 水洗いは行わないでください。
  - 交換の目安は約3年ですが、お部屋の環境や使用時間により短くなることがあります。
- 特にタバコのヤニや油の汚れが付着した場合は、交換してください。

※交換する帯電ミクロフィルターは別売です。  
「お買上げの販売店」でお求めください。


品名	帯電ミクロフィルター
形名	MAC-210FT
希望小売価格	2,000円(税別)
交換の目安	約3年



※希望小売価格は2014年3月現在の価格です。

## 吹出口・上下風向フラップ・左右風向フラップ・ファン(汚れが気になったら)

**1 やわらかい布でから拭きや水拭きする**




## お願い

- ファンが停止していることを確認してください。
- 汚れが目立つときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を布に含ませて拭いてください。
- ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しないでください。
- たわしやスポンジの硬い面などで洗わないでください。
- 長時間(2時間以上)お湯や水につけておかないとください。
- 直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。
- 奥にあるファンに強い力をかけないでください。割れるおそれがあります。

## 熱交換器(汚れが気になったら)

**1 掃除機のブラシでほこりを吸い取る**



あらかじめ、ダストボックス、高密度エアフィルター、帯電ミクロフィルターは取外しておく。

## お願い

- ブラシは強くこすりつけないでください。
- 手袋等を着用してください。
- 冷房・除湿運転後は熱交換器が濡れている場合があります。  
内部クリーン運転をして熱交換器を完全に乾かしてから、お手入れしてください。 → 18ページ
- 消臭剤などの液体を吹きつけないでください。



金属部(熱交換器)に直接手を触れないでください。  
ケガの原因になることがあります。

# 部品の取付け




お手入れするときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。




お手入れするときは、不安定な台に乗らないでください。  
転倒などケガの原因になることがあります。

- ダストボックス、高密度エアフィルター、帯電ミクロフィルターをお手入れしたあとは、必ず①～④の順番で取付けてください。
- その他の部品をお手入れしたあとは、各部品の取付けかたに従ってください。




## ① 帯電ミクロフィルター(左側1個)

### 1 左右上部の溝に奥まで差込む



### 2 ストップ(2か所)を矢印の方向に差込む




金属部(熱交換器)に直接手を触れないでください。  
ケガの原因になることがあります。

## ② 高密度エアフィルター(左右2枚)

### 1 両手で奥まで差込み、 手前の端をフィルター位置に合わせる

- 付属している帯電ミクロフィルターを付けていないと、正しく取付けることができません。
- 高密度エアフィルターをまっすぐ奥まで入れないと、ダストボックスを正しく取付けることができません。  
故障の原因になります。

(注)上下の向きは関係なく差込むことができます。





## ③ ダストボックス(左右2個)

### 1 ダストボックスで高密度エアフィルターを 押さえながら、矢印の方向にスライドさせる

### 2 突起部(2か所)を室内機の穴に 横から差込み、ストッパーから 「カチッ」と音がするまで押込む

- ストッパーで固定されていることを確認する。




### お願い

- ダストボックスのストッパーは正しく取付けてください。故障の原因になります。

#### ④前面パネル


##### 1 支持部から“カチッ”と音がするまで差込む



前面パネルを両手で持ち、矢印の方向から支持部が“カチッ”と音がするまで溝に差込みます。

##### 2 閉じる


- 前面パネルを閉じるときはしっかり両手で持ち、ゆっくりと操作してください。



##### お願い


- 前面パネルをきちんと閉めていないと、正しく室内機の表示がされなかったり、センサーが正常に動作しないことがあります。また、露が付くことがあります。

##### 3 4か所を押す




#### 左右風向フラップ

##### 1 ツマミを持って矢印の方向に押込む




##### 2 ガイドに合わせて“カチッ”と音がするまで差込む



#### 上下風向フラップ(手前、奥の左右4枚)

##### 1 矢印の方向に差込む



##### 2 安心ストッパー(2か所)を差込む

- 他の3枚も同じ手順で差込んでください。




##### お願い

- 安心ストッパーが正しくセットされていないとすべてのランプが点滅し、運転ができません。

#### 取付けが終わったら…

##### 1 電源プラグを差込む

- クリーンランプが点灯し、高密度エアフィルターの位置合わせを行います。  
必ずクリーンランプの消灯後に次の操作を行ってください。



##### 2 「おそうじリセット」スイッチを押す

- クリーンランプが点灯し、高密度エアフィルター、ダストボックスが正しく取付けられているか確認するために、フィルターおそうじメカ運転を1回行います。
- クリーンランプが点滅するときは、ダストボックス、高密度エアフィルター、帯電ミクロフィルターの取付け状態を確認してください。



##### 3 リモコンの「運転入/切」を押して、運転する

お手入れランプが消灯していることを確認してください。

- 「おそうじリセット」スイッチを押すと運転積算時間(約1万時間でお手入れランプ点灯)をリセットしますので、ダストボックスお手入れ後以外は「おそうじリセット」スイッチを押さないでください。

フィルターおそうじメカ運転の動作確認はリモコンの[掃除]で行ってください。→19ページ

##### お願い

- エアコン運転中やおそうじメカ運転中に、ダストボックスのストッパーを外さないでください。故障の原因になります。

# 故障かな？

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

故障かな？

お答えします。

ご使用の前に

ランプ表示

使いかた

お手入れ

運転しない／停止しない

困ったとき

すべてのランプが点滅する

- 上下風向フラップが正しく取付けられていません。  
正しく取付けてください。

→ 25ページ

運転を止めたのに  
クリーンランプが点灯し  
勝手に動く

- 内部クリーン運転中またはフィルターおそうじメカ運転中です。

→ 18~19ページ

電源プラグを差込んで  
すぐに、クリーンランプが  
点灯する

- 高密度エアフィルターの位置合わせをしています。  
クリーンランプが消灯するまで、しばらくお待ちください。  
(約1分間)

→ 25ページ

クリーンランプが点滅する

- ダストボックス、高密度エアフィルター、帯電ミクロフィルターが正しく取付けられているか確認してください。

→ 24ページ

お手入れランプが点灯する

- ダストボックスのお手入れを行ってください。(冷房や暖房など約1万時間運転すると表示します)  
お手入れ後、室内機のおそうじリセットスイッチを押して、お手入れランプが点灯しないことを確認してください。

→ 20~25ページ

運転しない

- エアコン専用のブレーカーが切れていませんか？
- 電源プラグが外れていませんか？

再度、運転しても3分ほど動かない

- エアコン保護のため、止まっています。  
約3分後に運転しますので、しばらくお待ちください。

暖房運転開始時に風が出ない

- 暖かい風を出す準備をしています。しばらくお待ちください。(約3分間)

クリーンランプが点灯し、  
動かない

- 高密度エアフィルターの位置合わせをしています。  
クリーンランプが消灯するまで、しばらくお待ちください。

冷房運転開始時に  
クリーンランプが点灯し、  
約1分間、風が出ない

- 内部クリーン運転を設定していませんか？  
運転開始時に、エアコン内部のニオイを抑制するスタート脱臭運転を行うので、約1分間、送風を停止します。

→ 18ページ

運転を停止しても  
クリーンランプが点灯し、  
風が止まらない

- 内部クリーン運転を設定していませんか？  
内部クリーン運転を設定していると、運転停止時に内部クリーン運転を行います。

→ 18ページ

フラップが開かない  
フラップが閉まらない

- 左右風向フラップが正しく取付けられていますか？  
左右風向フラップが正しく取付けられていないと、上下風向フラップに当り、正しく動作しないことがあります。また、しっかり取付けられていないと露たれの原因になります。

→ 25ページ

ムーブアイが動かない

- 「体感」を「切」に設定していませんか？  
「体感」を「切」に設定すると、ムーブアイが固定されます。

→ 14~15ページ

- ピュアミストだけの運転にしていませんか？

→ 10ページ

## 故障かな？

## お答えします。

## リモコン

リモコン信号を受信しない  
リモコンの表示が出ない  
リモコンの表示がうすい  
表示部のバックライトが点灯しない

- 乾電池が消耗していませんか？ → 7ページ
- 乾電池の取付けが(+)(-)逆になっていませんか？ → 7ページ
- 乾電池を入れたとき、「リセット」ボタンを押し忘れていませんか？ → 7ページ
- テレビやビデオのリモコンのボタンが押されたままになっていますか？  
テレビやビデオのリモコンのボタンが押されたままになっていると、リモコンの信号を受信しないことがあります。  
リモコンラック(小物入れ)に収納したリモコンの詰め過ぎにより、ボタンが押されていることがあります。
- お部屋の温度が低いときはリモコンの信号を受信しにくい場合があります。
- 明るい場所では、表示部のバックライトが点灯していてもわかりにくい場合があります。

## 冷えない／暖まらない

冷えない  
暖まらない

- 温度設定や風速が適切になっていますか？  
風速を静、■(弱)で運転していると、お部屋の冷えや暖まりが遅くなることがあります。  
風速を自動または■■(強)に変更してください。 → 14~16ページ
- ピュアミストだけの運転にしていますか？ → 10ページ
- 高密度エアフィルターが汚れていますか？ → 23ページ
- エアコン内部のファンが汚れていますか？ → 23ページ
- 室内機・室外機の吹出口・吸入口をふさいでいませんか？
- 窓やドアが開いたままになっていますか？
- お部屋の広さや外気温度などの条件によっては、設定した温度に到達するまでに時間がかかることがあります。
- 換気扇やガスコンロを使用するお部屋では、空調負荷が大きくなり、冷えや暖まりが悪くなることがあります。

## 冷え過ぎる

冷房・除湿運転時  
冷え過ぎる

- 冷房運転時に温度、風向の設定は適切になっていますか？ → 8、14~17ページ
- 除湿の強さが強すぎませんか？ → 16ページ
- 外気温度が低いときは、室温が低下することがあります。

## 水漏れ／霧が出る


室内機の吹出口や吸入口から霧や湯気が出る

- 冷房運転時に、お部屋の空気中に含まれる水分がエアコンから吹き出す冷たい風により急速に冷やされ霧状になるためです。
- 暖房運転時に、室外機に付いた霜を溶かす霜取り運転を行うことがあります。  
室内の湿度が高いときに霜取り運転を行うと、室内機の熱交換器に結露が生じ、その状態で暖房運転を再開すると結露水が蒸発し、吸入口から湯気が出て、白い煙に見えることがあります。

室内機から水が漏れる

- 前面パネルがしっかりと取付けられていますか？  
しっかりと取付けられていないと露たれの原因になります。 → 25ページ
- 室外のドレンホースの先端がつぶれたり、持ち上がったりしていませんか？  
以上のことを見せてください。

室外機から水や湯気が出る



- 冷房運転時に、冷えた配管(接続部)や室外機下面に水滴が付き、滴下するためです。
- 暖房運転時に、室外機に付いた霜を溶かすときに、水や湯気が出るためです。  
湯気が白い煙に見えることがあります。 → 16ページ
- 暖房運転時に、熱交換器に付いた水が滴下するためです。  
温度・湿度によって、水の量は異なります。  
故障ではありませんが、濡れてお困りのときは、「お買上げの販売店」へ排水工事のご相談をお願いします。  
なお、一部寒冷地域では室外機氷結のおそれがあり、工事できない場合があります。

# 故障かな？(つづき)

修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

故障かな？

お答えします。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困ったときに  
自動清掃

風が右(左)に向かない

- 据付位置設定が間違っていませんか？  
リモコンで据付位置を正しく設定してください。

→ 7ページ

冷房・除湿運転中  
上下風向が途中で変わる  
調節がきかない

- 上下風向フラップを下向きの状態  (3) ~  (5) にして約30分~1時間たとえ、上下風向フラップから水滴が滴下するのを防ぐため、自動で風向が変わり  (2) になります。

→ 14~17ページ

「風よけ」にしても、風があたる  
「風あて」にしても、風が来ない

- ムーブアイが人を検知しにくい場合があります。  
風向がご希望にそわないときは、上下風向・左右風向を調節することができます。

→ 14~17ページ

冷房運転中  
設定温度になっても風が止まらない

- 冷房運転時、室温(体感温度)が設定温度になっても、室内機の風は止まりません。設定した風速で運転します。

風

暖房運転開始時や運転中  
上下風向が途中で変わ  
る調節がきかない  
風が止まる

- 運転開始時に暖かい風を出す準備をしている間は、上下風向フラップが水平になります。(約3分間)
- 室外機に付いた霜を溶かしています。(霜取り運転)  
約30分~90分間に1回程度動作することがあります。  
外気温度が低く、湿度が高いときに霜が付きやすくなります。  
霜取り運転中は、冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になり、風が止まります。  
霜取り運転は最大10分間で終了します。その後、暖房運転を再開しますが、外気温度によっては、暖かい風を吹き出すための準備に、さらに数分かかることがあります。
- 室温(体感温度)が設定温度より上がったときは、暖め過ぎを防ぐため室外機を停止します。このとき冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になり、微風運転になります。
- 運転開始時に室外機が正常に動作するか確認するために、最大15分間風速を固定して運転するときがあります。そのままお待ちください。

風が強弱を繰り返す

- ハイブリッド冷房、自然風を設定していませんか？  
自然のリズムで、風の強さが変化する運転になります。

→ 9ページ

「手動掃除」ボタンを押しても、  
フィルターおそうじメカ運転を行わない

- 冷房や暖房などの運転中ではありませんか？  
冷房や暖房などの運転中は、「手動掃除」ボタンを押しても、フィルターおそうじメカ運転は行いません。
- 室内機のクリーンランプが点灯していませんか？  
内部クリーン運転を設定しているときはカビクリーンシャワーを行い、その後フィルターおそうじメカ運転が始まります。
- 室内機のお手入れランプが点灯していませんか？  
お手入れが終わったら室内機のおそうじリセットスイッチを押して、運転開始時や停止時にお手入れランプが点灯しないことを確認してください。
- 室内機のクリーンランプが点滅していませんか？  
ダストボックス、高密度エアフィルター、帯電ミクロフィルターが正しく取付けられているか確認してください。
- “ピピピッ”と鳴りませんか？  
リモコンの「手動掃除」ボタンを連続して押すと、約30分間動かないことがあります。もう一度手動フィルター掃除運転を行うときは、約30分後に行ってください。

→ 24ページ

→ 35ページ

→ 19ページ

冷房・暖房などの運転中に運転が  
止まり、フィルターおそうじメカ  
運転を開始する

- すべての運転モードにおいて約50時間連続運転すると、自動で運転を停止して、フィルターおそうじメカ運転を行います。(約5分間)  
フィルターおそうじメカ運転終了後、元の運転に戻ります。

→ 19ページ

## 故障かな？

## お答えします。

変色

室内熱交換器右端のアルミフィンが変色して焦げたようになっている

- 室内熱交換器製造時点で変色したものです。(溶接の熱でアルミフィン表面の樹脂コーティングが変色します)エアコンの運転によるものではありません。また、熱交換器の性能にも影響はありません。

汚れ

室内機の周辺の天井や壁が黒く汚れる

- お部屋の環境により、空気中のちりやほこりが、エアコンによる空気循環や静電気で天井や壁などに付着するためです。エアコン周辺もこまめにお掃除することをおすすめします。また、上下風向の設定を調節し、天井にあたる風を弱めることで防ぐことができる場合があります。

音

“ピシッ”、“ガチッ”という音

- 温度変化で前面パネルなどが膨張、収縮によりこすれて、音が出ることがあります。

水が流れる音、“プシュッ”という音

- エアコン内部を冷媒が流れているときに出る音や冷媒の流れが切り替わるときに出る音です。

“ポコポコ”という音

- 換気扇をご使用の際、ドレンホースから室外の空気を吸い込むことがあります。このとき、ドレンホース内の水が空気と一緒に吸い上げられることで出る音です。お部屋の給気口を開けることで改善されることがあります。風が強いときにも音が発生する場合がありますので、ドレンホースの先端を風が当らない方向へ向けてください。

対策部品「ドレンエア逆流防止部品」(別売部品:形名MAC-850GB)も用意しています。取付けは「お買上げの販売店」へご相談ください。

エアコン停止中

- 高密度エアフィルターを清掃している音です。

フィルターおそうじメカ運転中

- 内部クリーン運転を設定しているときは、内部クリーン運転後に、フィルターおそうじメカ運転を行うことがあります。 → 18~19ページ

“カサカサ”、“ソー”、“カタカタ”という音

- 音が気になるときは、自動でフィルターおそうじメカ運転を行わないようにすることができます。 → 31ページ

フィルターおそうじメカ運転中

- ダストボックス、高密度エアフィルター、帯電ミクロフィルターが正しく取付けられ、ストッパーで固定されているか確認してください。 → 24ページ

“ガタッ”という音、連続して“ガタガタ”という音

二  
オ  
イ

エアコンの風がにおう

- エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんだニオイを吸い込んで、風を吹き出すためです。
- 長期間ご使用のエアコンは熱交換器やファンが汚れてニオイを発生する場合があります。また、新築時のお部屋などでは多少のニオイを発生する場合があります。エアコンの清掃をおすすめします。 → 20~25ページ
- それでも解決しないときは専門業者による内部洗浄をおすすめします。
- ピュアミスト運転や内部クリーン運転時にオゾンがわずかに発生するため、ニオイを感じることができます。

そ  
の  
他

前面パネルが閉まらない

- 前面パネル、ダストボックス、高密度エアフィルターがしっかりと取付けられているか確認してください。 → 24~25ページ

室内機の表示が見えにくい

- 前面パネルをきちんと閉めていないと、正しく表示できません。 → 25ページ
- ねむり運転中は表示が自動で暗くなります。 → 11ページ

製品の外観に線やキズが見える

- プラスチックを成形するときに現われる線(ウェルドライン)が、ヒビやキズに見えることがあります。製品の使用には問題ありません。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、「お買上げの販売店」にご相談ください。

➡ 運転ランプだけが点滅する場合は故障です。運転を停止し、「お買上げの販売店」または三菱電機修理相談窓口に修理を依頼してください。その際、点滅回数をお知らせください。 → 35ページ

# 仕様



特定の化学物質の含有が基準値以下であり、  
環境に配慮した設計をしています。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困ったときに

## 冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

形名		MSZ-EX22E2	MSZ-EX25E2	MSZ-EX28E2	MSZ-EX36E2	MSZ-EX40E2S	MSZ-EX56E2S
<b>仕様</b>							
<b>電 源</b>		単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相200V	単相200V
冷 房 ※1	能 力 <kW>	2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	5.6
	消 費 電 力 <W>	630	665	810	1335	1835	2340
	運 転 電 流 <A>	7.00	7.07	8.61	14.20	9.76	12.44
	運 転 音 (dB:音響パワーレベル)	室内機 59	室外機 60	62	62	63	66
	面積の 目安 <m <sup>2</sup> >	鉄筋アパート南向洋室 15	木造南向和室 10	17	19	25	39
				11	13	16	25
暖 房 ※2	能 力 <kW>	標準 2.5	2.8	3.6	4.2	5.0	6.7
		低温 3.0	3.4	3.6	4.0	5.4	6.8
	消 費 電 力 <W>	標準 550	590	865	1170	1360	1820
		低温 1190	1310	1310	1440	2240	2665
	運 転 電 流 <A> (最大)	6.10 (15.0)	5.95 (15.0)	8.73 (15.0)	11.81 (15.0)	6.86 (15.0)	9.19 (15.0)
	運 転 音 (dB:音響パワーレベル)	室内機 60	室外機 58	61	60	63	68
通年エネルギー消費効率	面積の 目安 <m <sup>2</sup> >	鉄筋アパート南向洋室 11	木造南向和室 9	13	16	19	23
				10	13	15	24
JIS C 9612:2005		5.9	5.9	5.9	5.1	5.1	5.1
区分		A	A	A	C	C	F
質 量 <kg>	室 内 機	12	13	13	13	13	14
	室 外 機	24	24	25	27	30	34
外形寸法 <mm>		高さ295×幅798×奥行298(303)				高さ550×幅800(+62)×奥行285	
室 内 機		高さ538×幅699(+56)×奥行249					

- この仕様値は、JIS規格(JIS C 9612:2013)に基づいた数値です。

※1 マニュアル冷房 室内27°C、室外35°Cの温度環境で最大風量(上下風向：2番、左右風向：正面)における仕様値。

※2 マニュアル暖房 室内20°C、室外7°C(標準)、2°C(低温)の温度環境で最大風量(上下風向：2番、左右風向：正面)における仕様値。

- 仕様値は50Hz・60Hz共通です。

- 待機電力は0.9Wです。

- 外形寸法の室内機( )内は、据付板を付けたときの寸法です。

- 外形寸法の室外機( )内は、サービスパネルの寸法です。

- J-Moss(JIS C 0950:2008)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しております。


詳しくはホームページをご覧ください。 [www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/)

# 知っておいていただきたいこと

## 室内機のスイッチについて

室内機のスイッチで応急運転や静音設定の設定・解除、フィルターおそうじメカ運転の自動運転設定の解除ができます。

スイッチ	操作	動作
応急運転	1回押し	応急運転の開始と停止
	長押し	静音設定と標準設定の切替え
おそうじリセット	1回押し	ダストボックスのお手入れまでの運転積算時間のリセット →25ページ
	長押し	フィルターおそうじメカ運転の自動運転設定と解除



## リモコンが使えないとき(応急運転)

リモコンが故障したり、乾電池が消耗したときには、室内機の「応急運転」スイッチで運転できます。

### 1 「応急運転」スイッチを押す

押すごとに次の順で切り替わります。

応急冷房 → 応急暖房 → 停止

↑

※これ以外の運転はできません。

最初の30分間は温度調節が働かず、

風速 ■■(強)の連続運転になります。



30分後の運転内容は次のようにになります。

運転内容	応急冷房	応急暖房
設定温度	24°C	24°C
風速	■■(中)	■■(中)
上下風向フラップ	自動	自動

## 静音設定について

冷房・暖房運転時に、室内機から出る風の音が気になるときは、風量を抑えた静音設定にすることができます。

風量を抑えた運転を行うため、「標準設定」よりお部屋の冷えや暖まりが遅くなる場合があります。

風速設定の自動、■(弱)、■■(中)、■■■(強)、ロングが風量を抑えた設定になります。静の設定は変更されません。除湿・ピュアミストだけの運転時の風速設定は変更できません。

### 静音設定にするとき

#### 1 電源プラグをコンセントに差込む

#### 2 「応急運転」スイッチを“ピピッ”と鳴るまで長押しする(約5秒間)

※運転ランプが点灯して応急冷房で運転しますが、そのまま「応急運転」スイッチを長押ししてください。“ピピッ”と鳴れば設定完了です。リモコン操作でお好みの運転を選択してください。

### 標準設定に戻すとき

#### 「応急運転」スイッチを“ピッ”と鳴るまで長押しする(約5秒間)

「応急運転」スイッチを長押しする(約5秒間)ごとに、次の順で切り替わります。

静音設定(ピピッ) → 標準設定(ピッ)

## フィルターおそうじメカ運転の自動運転設定について

### 自動運転設定を解除するとき

運転停止中に、フィルターおそうじメカ運転が停止しているときに、「おそうじリセット」スイッチを“ピピッ”と鳴るまで長押しする(約10秒間)

※押すとすぐに“ピッ”と鳴りますが、そのまま長押ししてください。“ピピッ”と鳴れば設定完了です。

「おそうじリセット」スイッチを長押しする(約10秒間)ごとに、右の順で切り替わります。

### 自動運転設定に戻すとき

運転停止中に、フィルターおそうじメカ運転が停止しているときに、「おそうじリセット」スイッチを“ピピピッ”と鳴るまで長押しする(約10秒間)

※押すとすぐに“ピッ”と鳴りますが、そのまま長押ししてください。“ピピピッ”と鳴ればフィルターおそうじメカ運転を自動で行う設定に戻ります。

→ フィルターおそうじメカ運転自動設定解除(ピピッ) ←

→ フィルターおそうじメカ運転自動設定(ピピピッ) ←

フィルターおそうじメカ運転の自動設定を解除した状態で、エアコンの運転積算時間が約50時間を経過すると、運転中にお手入れランプが点滅します。運転を停止して「手動掃除」ボタンを押し、フィルターおそうじメカ運転を行ってください。 → 19ページ

# 知っておいていただきたいこと(つづき)

## 運転について


- 右表の外気温度の環境以外で運転すると保護装置が働き、運転ができない場合があります。
- 湿度が80%以上の室内で長時間冷房・除湿運転すると、室内機の吹出口などに露が付き、滴下する場合があります。
- 冷房・除湿運転時、右表より低い外気温度で運転すると室内機が凍結するおそれがあります。
- 停電でエアコンが停止すると、停電が復旧してもエアコンは停止したままです。リモコンの（運転入切）を押して、再度運転してください。

運転	運転可能な外気温度
冷房運転	約21~43°C
除湿運転	約21~43°C
暖房運転	24°C以下

## 長期間ご使用にならないとき

エアコンの故障を防ぎ、長くご使用いただくために次のことをしてください。

- エアコン内部を清潔に保つために、夏場は、約10分間の冷房運転をしたあと、内部クリーン運転を行う  
冬場は、約10分間の暖房運転を行う → 18ページ
- 運転を停止後、電源プラグを抜くかブレーカーを切る
- 液漏れによる故障をさけるために  
リモコンから乾電池を取り出す



## 再度使い始めるとき

- ダストボックスにたまつたほこりを捨て、取付ける
- 室内機・室外機の吹出口・吸入口がふさがれていないことを確認する
- アース線が外れていないことを確認する  
室内機側に取付けてある場合もあります



## 電気工事についての注意

- 電源は必ずエアコン専用回路にしてください。
- ブレーカー容量は必ず守ってください。  
100V用機種はAC100Vで、200V用機種はAC200Vで使用してください。

## 移設は専門業者へ依頼

- 増改築・引越しのためエアコンを取外したり、再度据付けるときは、専門の知識と技術が必要です。

## フロンの「見える化」表示について



家庭用エアコンには最大でCO<sub>2</sub>(温暖化ガス)3,600kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄などにあたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取外し時はフロン類の回収が必要です。〈廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。〉

## 据付時、使用時の注意

- ルームエアコンの据付は販売店にご依頼ください。また、次の場所への据付はさけてください。
  - 可燃性ガスが漏れるおそれのある所
  - 高周波機器、無線機器などがある所
  - 機械油が多い所
  - 海浜地区など塩分が多い所
  - 温泉地など硫化ガスが発生する所
  - 油の飛まつや油煙がたちこめる所
  - 積雪により室外機がふさがれる所
  - クレーン車、船舶など移動するものへの設置


※室内機の排水ホースからの排水は、水はけのよい所にしてください。

※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷房・暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。その場合、吹出ガイド(別売部品)をお使いになると、冷房・暖房能力および消費電力の改善が図れます。

- 据付にあたってはエアコンの質量に十分に耐え、振動が増大しない場所を選んでください。
- 室内機の電源コードの余りを吸入口に載せないでください。フィルターおそうじメカ運転の不具合の原因になります。
- 室外機の吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならない場所を選んでください。

- 室外機の吹出口近くにはものを置かないでください。機能低下や運転音増大のもとになります。
- 寒冷地では氷結防止のため、霜取り運転での排水がたまらずに円滑に流れるように配慮してください。氷結するとお部屋が暖まりにくくなったり、故障の原因になることがあります。
- 使用中、異常音がするときは、「お買上げの販売店」にご相談ください。

テレビ・ラジオのアンテナとエアコン(室外機)は3m以上離してください。  
電波の弱い地域では、テレビ・ラジオなどにノイズが入る場合があります。  
その場合はノイズが入らなくなるまで離してください。  
火災警報器と室内機の吹出口は1.5m以上離してください。



## 廃棄時の注意

- 家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

## ⚠ 注意

- 新築物件やリフォームなどの内装工事、床面のワックスかけ時にはエアコンの運転をさけてください。作業終了後にエアコンを運転する場合は十分に換気を行ってください。ワックスなどの揮発成分がエアコン内部に付着し、水漏れや露飛びの原因になることがあります。

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

### (本体への表示内容)

※経年劣化により危険の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍に行っています。

【製造年】本体の銘板の中に西暦4桁で表示しております。

	※【設計上の標準使用期間】 10年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至るおそれがあります。
--	--

### (設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

### ■標準使用条件 JIS C 9921-3による

環境条件	電源電圧／周波数	製品の定格電圧による／50Hz・60Hz共通	
	室内温度	冷房 27°C(乾球温度)	暖房 20°C(乾球温度)
	室内湿度	冷房 47%(湿球温度19°C)	暖房 59%(湿球温度15°C)
	室外温度	冷房 35°C(乾球温度)	暖房 7°C(乾球温度)
	室外湿度	冷房 40%(湿球温度24°C)	暖房 87%(湿球温度6°C)
	設置条件	製品の据付説明書による標準設置	
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ	製品機種能力に見合った広さの部屋(畳数)	
想定時間	1年間の使用日数	東京モデル 冷房 6月2日から9月21日までの112日間	暖房 10月28日から4月14日までの169日間
	1日の使用時間	冷房 9時間／日	暖房 7時間／日
	1年間の使用時間	冷房 1008時間／年	暖房 1183時間／年

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・ケガなどの事故に至るおそれがあります。


# 問い合わせと修理を依頼される前に

修理を依頼される前にもう一度、次のことをご確認ください。

こんなときは、  
故障ではありません。

「故障かな？」をもう一度確認してください。 → 26~29ページ

□ 冷房・暖房運転中に…



上下風向フラップが  
水平になる

〈冷房運転〉

運転中に上下風向フラップから水滴が滴下する  
のを防ぐために、自動で風向が変わることがあります。


→ 28ページ

〈暖房運転〉

運転開始時、霜取り運転中、設定温度を超えた  
ときは、上下風向フラップが水平になります。

→ 28ページ

□ 室外機から…



水または湯気が出る

運転中は室外機から水や湯気が出ることがあります。 → 27ページ

ホームページの「よくあるご質問動画集」  
からもご確認いただけます。

- パソコンからは下記のURLをご入力ください。  
[www.MitsubishiElectric.co.jp/lsg/faqmovie/](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/lsg/faqmovie/)
- スマートフォン※からは右記の  
二次元コードからご確認ください。



□ 運転を止めたのに止まらない  
クリーンランプの縁が  
消えない

内部クリーン運転を設定していませんか？

→ 18ページ

□ リモコン信号を受信しない

→ 27ページ

□ すべてのランプが点滅する

上下風向フラップを取付けてください。 → 25ページ


※二次元コードの表示状態(紙面の汚れ、破損、照明の角度等)によっては、正確に利用できない可能性があります。対応機種、撮影方法等の詳細につきましては、ご利用のスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。動画の視聴は無料ですが、通信料はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

こんなときは、  
修理を依頼する。

- → 27ページ の確認をしても室内機から水が漏れる。
- リモコンで操作できない。  
(インバーター蛍光灯を点灯したとき  
液晶、プラズマテレビの電源を入れたとき)
- 電源コードが熱くなる。  
(ゆるいコンセントを使っているとき)
- 運転ランプが点滅する。
- 電源コードの一部が破れている。
- テレビやラジオにノイズが出る。  
(電波の弱い地域では増幅器の取付けをおすすめします)
- 异物を入れたり、水をかけてしまった。
- ブレーカーがたびたび切れる。

修理を依頼するときは、  
必ずお知らせください。

- 1.品名 三菱ルームエアコン
  - 2.形名 右側イラストをもとに  
室内機をご確認ください。 → 4ページ
  - 3.お買上げ年月日
  - 4.故障内容(できるだけ具体的に)
  - 5.住所・お名前・電話番号、付近の目印など
- ※リモコンが故障したり、リモコンを紛失したときは、  
サービス番号をお知らせください。  
サービス番号:M21 ECM 426



形名表示

ご不明な点や修理については、  
「お買上げの販売店」にご相談ください。

● 転居などで、「お買上げの販売店」にご依頼できない場合 → 35ページ

# 保証とアフターサービス

## ■保証書(別添付)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

### 保証期間

お買上げ日から1年間です  
(冷媒回路については5年間)

## ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を製造打切り後10年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

- 「お買上げの販売店」か下記の「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

## ■修理を依頼されるときは

- 「故障かな?」  
→ 26~29ページ にしたがってお調べください。
- なお、不具合があるときは、運転を停止してから、必ず電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、「お買上げの販売店」にご連絡ください。

### ●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。点検・診断のみでも有料となることがあります。

### ●修理料金は

- 技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。
- 技術料…故障診断、故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる料金です。
  - 部品代…修理に使用した部品代金です。
  - 出張料…商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

■この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。

また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

## ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

### 取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

- お買上げの販売店にご依頼できない場合(転居や贈答品など)は、各窓口へお問い合わせください。

### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
- お問合せ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関するお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならばに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
  - 上記利用目的のために、お問合せ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
  - あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
    - 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
    - 法令等の定める規定に基づく場合。
  - 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

### ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

#### ●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日

**0120-139-365** (無料)  
フリーコール

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)	(03) 3414-9655 (有料)
--	------------------------

ご相談対応 平日 9:00~19:00  
土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00  
上記以外の時間は受付のみ可能です。

### 修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

#### ●三菱電機修理受付センター

フリーダイヤル



**0120-56-8634** (無料)

[www.melsc.co.jp](http://www.melsc.co.jp)

インターネット



携帯電話サイト



空メールの送り先：[fc8634@melsc.jp](mailto:fc8634@melsc.jp)  
またはバーコードからアクセス。  
URLをメール返信します。

携帯電話・PHS・IP電話の場合

北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111 (有料)
東海・北陸・関西 中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901 (有料)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

K13A




# 上手に使って、上手に節電!

## 設定温度は適温に

暖め過ぎ、冷え過ぎにならないようにこまめに室温を調節しましょう。

「ムーブアイ」が、自動で温度や気流を調節します。→ 5、14~15ページ



## フィルターのおそうじはこまめに

フィルターの汚れは、冷房・暖房効果を弱めます。2週間に1度など、定期的なおそうじをおすすめします。

「フィルターおそうじメカ」が、自動でおそうじをします。→ 19ページ

フィルターのお手入れ方法 → 23ページ

## カーテンを有効に活用しよう

夏はカーテンで日差しを遮ると、お部屋の温度が上がるのを防げます。  
冬の夜間はカーテンを閉めると、お部屋の熱が逃げるのを防げます。

## エアコンをつけっぱなしにしない

タイマーなどを活用して、必要な時間だけ運転しましょう。

「不在設定」でお部屋に人がいなくなると自動で停止します。→ 14~15、17ページ

## スマートフォン対応

### 遠隔操作

外出先からも運転／停止の操作ができます。また、リビングにいながら2階の子供部屋の運転確認や、設定温度の変更ができます。

※最大10台のエアコンを操作できます。  
※運転入／切・運転モード・設定温度・  
　　タイマー設定・節電設定・一括停止などの操作ができます。

## スマートフォン操作でさらに便利に!

### みまもり機能

あらかじめ設定した室温や電気代に達すると、メールでおしらせを受信することができます。  
気づかない室温の上昇や、使い過ぎをみまもる機能です。

別売部品が必要です。  
無線LANアダプター(スマートフォン用)  
形名: MAC-888IF  
オーブン価格  
(オーブン価格の商品は、本体希望小売価格を定めていません)



## 愛情点検



### ●長年ご使用のエアコンの点検を!

こんな症状は  
ありませんか

- 焦げ臭いニオイがする。
- 電源コードプラグやコードが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
- 室内機から水漏れがする。
- 運転音が異常に大きい。●その他の異常や故障がある。

●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は  
製造打切り後10年です。

ご使用  
中止

故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを外し、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

お買上げ販売店名

電話

お買上げ(据付)日

年 月 日

三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1

SG79F873H02 14/03