

三菱電機 ビル空調 フリープランシステム 室内ユニット

形名

PLFY-P22,28,36,45,56,71,80,90,112,140LMG4 PDFY-P22,28,36,45,56,71,80,90,112,140GMG4 PEFY-P45,56,71,80,90,112,140,160,224,280MG4 PEFY-P45,56,71,80,90,112,140,160MG4-J PEFY-P90,112,140,160,224,280MG4-F PEFY-P224,280SMG4 PFFY-P28,36,45,56,71LEMG4 PFFY-P28,36,45,56,71LRMG4 PFFY-P112,140,224,280RMG4 PFFY-P280RMG4-F PFFY-P224,280,450,560DMG4

取扱説明書

もくじ	
安全のために必ず守ること	2
1. 各部の名称	5
1-1. 各部のなまえとはたらき	5
 ご使用の前に 	11
2-1. 使用上のお願い······	11
2-2. 各種運転について	12
3. 使用方法	14
3-1. 運転方法	14
3-2. その他の操作について	28
4. お手入れ	29
5. 定期点検のお願い	32
 6. 修理を依頼する前に 	34
7. 保証とアフターサービス	36
7-1. 移設・廃棄について	36
7-2. 据付場所について	37
7-3. 電気工事について	37
7-4. 運転音にも配慮を	37
8. 環境関連の表示	38
9. 法令関連の表示	38
9-1. 標準的な使用条件	38
9-2. 機器予防保全の目安	39
9-3. 消耗部品の点検周期目安	39
10. 仕様	40
11. 別売部品	44

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく 安全にお使いください。
- ・「取扱説明書」は大切に保管してください。
- 添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」は 大切に保管してください。
- ・お使いになる方が代わる場合には、本書と「据付工事説明書」 および「保証書」をお渡しください。
- お客様ご自身では、据付けないでください。(安全や機能の 確保ができません。)
- この製品は国内専用です。日本国外では使用できません。
 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

安全のために必ず守ること

- ・この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、取り扱ってください。
- ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。



図記号の意味は次のとおりです。

















(一般禁止)

(接触禁止)

- (ぬれ手禁止)
- (感電注意)

(高温注意)

(回転物注意)

使田埜止



(一般指示)

- •お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
- お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してください。移設・修理の場合、工事をされる方にお 渡しください。また、お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。



∧ 警告 当社指定の冷媒以外は絶対に封入しな 吹き出しの風が直接あたる所に燃焼器 いこと。 具を置かないこと。 ◆使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆 燃焼器具が不完全燃焼を起こし、酸素欠 発・火災のおそれあり。 乏・一酸化炭素中毒のおそれあり。 •法令違反のおそれあり。 封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板 をしないこと。 に記載し指定しています。 指定冷媒以外を封入した場合、故障・誤作動 などの不具合・事故に関して当社は一切責任 を負いません。 吹出し風を身体に直接当てないこと。 • 吹出し風を身体に直接当てた場合、体調悪 化や健康障害、食品劣化のおそれあり。 使用禁止 冷やし過ぎないこと。 けないこと。 冷やし過ぎた場合、体調悪化や健康障害、 食品劣化のおそれあり。

特殊環境では、使用しないこと。

 油・蒸気・有機溶剤・腐食ガス(アンモニ) ア・硫黄化合物・酸など)の多いところ や、酸性やアルカリ性の溶液・特殊なスプ レーなどを頻繁に使うところで使用した場 合、著しい性能低下・腐食による冷媒漏 れ・水漏れ・けが・感電・故障・発煙・火 災のおそれあり。



使用禁止









移設・修理をするときに



1. 各部の名称

1-1. 各部のなまえとはたらき

1-1-1. 室内ユニット

ユニットの形態により、装備している機能が異なります。

	PLFY-P · LMG4	PDFY-P · GMG4 形	PEFY-P45~160MG4 PEFY-P45~160MG4-J	PEFY-P224,280MG4 PEFY-P · MG4-F
風速	4速	3速	2速	1速
風速自動	0	0	\bigcirc	_
上下風向調整	自動(5 段階 ** 1)	—	_	_
左右風向調整	_	_	—	—
ロングライフフィルター	0	0	別売	別売
フィルタークリーニング サイン積算時間	2500 時間	2500 時間	2500 時間	2500 時間

※1 リモコンにより操作できる機能が異なります。(「3-1-2[2] 上下風向を変えたいとき」(16 ページ)をご覧ください。)

	PEFY-P · SMG4	PFFY-P · LEMG4 PFFY-P · LRMG4	PFFY-P · RMG4 PFFY-P280RMG4-F	PFFY-P · DMG4
風速	3速	2速	1速	1速
風速自動	0	_	-	_
上下風向調整	—	_	_	手動別売プレナム取付時
左右風向調整	—	_	-	手動別売プレナム取付時
ロングライフフィルター	別売	—	0	0
フィルタークリーニング サイン積算時間	2500 時間	100 時間	2500 時間	1250 時間

※ 形名末尾に「-F」がつく機種の運転モードは「冷房・送風・暖房」です。 また室外ユニットの機種により、暖房機能がない場合があります。

PLFY-P22~140LMG4

PDFY-P22~140GMG4

2方向天井カセット形

天井ビルトイン形



■PEFY-P45~280MG4、PEFY-P90~ 280MG4-F、PEFY-P45~160MG4-J

天井埋込形



PEFY-P224,280SMG4

天井埋込形



フィルター

電気品箱



■PFFY-P112~280RMG4、 PFFY-P280RMG4-F







0

-ドレンロ

エアフィルター

1-1-2. 室外ユニット

モデル名、馬力により仕様が異なりますので、詳細は室外ユニットに付属の説明書をご覧ください。

■PUHYシリーズ他





- バックライトが消えている状態での最初のボタン操作は効きません。バックライトのみ点灯します。(運転/停止ボタンは除く)
- ・基本運転(運転/停止、運転モード切換、風量調節、温度設定)以外はメニュー画面からの設定となります。
- ・ 使用する場合は、リモコンに付属されている取扱説明書 / 据付工事説明書を参照してください。

[2] MA スムースリモコン



お知らせ

・ "PLEASE WAIT"表示(初期設定中) 電源を入れたときと停電から復帰したとき、約3分間表示します。

・ 運転モードの点滅表示
 同一の室外ユニットに接続された他の室内ユニットが、すでに異なる運転モードで運転をしている場合に表示します。
 他の室内ユニットの運転モードに合わせてください。
 ・ "無効ボタン"表示

操作ボタンを押してもその機能が室内ユニットに装備されていない場合には"無効ボタン"と点灯表示が出ます。1 台のリモコンで複数の室内ユニットを操作している場合、代表の室内ユニットが機能を装備していれば、表示されません。 ・ 室温表示

本体の室温センサー使用時で複数台の室内ユニットを操作されている場合、リモコンには代表室内ユニット(親機)の 内容が表示されます。室温センサー位置は、"本体"と"リモコン"が選択でき、初期設定は、"本体"です。

・使用する場合は、リモコンの取扱説明書を参照してください。



(1) 電池を入れる/交換の方法

手順

1.上ブタを引き抜き、単4乾電池2個を入れて 上ブタを取付ける。



フタを下ろした状態



お知らせ

- ・リモコンは、室内ユニットの受光部に向かって送信してください。
- ・電源を入れてすぐにリモコン操作をした場合、室内ユニットから "ピッピッ" と発信音がすることがあります。初期自動点検中ですので約2分間待ってください。
- ・リモコン送信部の信号が受光部へ届き、室内ユニットから"ピッ"と音を出してお知らせします。この信号の届く範囲 は直線方向で約 7m 左右方向約 45°程度です。また、蛍光灯などの照明や強い光の影響を受けて、信号が届きにくく なることがあります。
- ・受光部付近の運転ランプが点滅しているときは点検が必要です。 お買上げの販売店へ連絡してください。

お願い

- リモコンは落としたり、衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり湿度の高いところに置かないでください。
- 紛失防止のためにリモコンホルダー(リモコンに付属)を壁に固定し、使用後は元に戻すようにしてください。

2. ご使用の前に

- ・ お客様ご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません。)
- ・本製品の据付工事は、据付工事の資格保持者が各種法令に基づき実施しております。
- ・据付工事完了後、販売店が試運転を行いますので、立ち会ってください。
- ・ 運転手順、安全を確保するための正しい使い方について、販売店から説明を受けてください。

2-1. 使用上のお願い

"フリープランシステム"を上手に正しくお使いいただき、快適な室内環境をお作りください。

- 1) 室内温度(室温)は最適にしてください。
 - ・ 冷房運転では室内と室外の温度差を5℃以内にするのが最適です。
 - 冷やし過ぎは健康にもよくありません。電力のムダ使いにもなります。
 たとえば冷房のとき設定温度を1℃上げると約10%の電力が節約できます。
- 2) 冷房時は熱の侵入を少なくしてください。
 - 冷房時直射日光の当たる窓にはブラインド、カーテンをひくなどして熱の侵入を少なくしてください。
 - ・出入口は必要なとき以外は開けないようにしてください。
- 3) 長時間直接お肌に風をあてないでください。
 - 長時間エアコンの風が直接身体にあたると体調を悪くしたり、健康障害の原因となります。
 - 特に赤ちゃんや子供は大人に比べて敏感です。エアコンの風を直接肌にあてないでください。
- 4) フィルターの清掃をしてください。
 - フィルターの目詰まりは風の流れを悪くし、冷房・暖房能力が落ちます。電力のムダ使いとなります。また露付・露たれの原因にもなります。
 - ワイヤードリモコンはフィルターサイン付きです。
 - ※フィルターの清掃は専門の業者に依頼してください。
- 5) 中間期にはドライ運転をしてください。
 - ムシムシすると感じるときは、空気中に含まれる水蒸気が多い状態です。湿度は温度や風との関係があり、快適と感じる湿度条件は夏で60~70%、冬では55~70%程度といわれています。
 - ムシムシするとき、冷房運転では冷えすぎと感じるときがあります。ドライ運転を利用してください。
- 6) 室内の温度ムラ解消に風向調節をしてください。
 - 冷房時、肩などに直接風が当たり体調を悪くすることがあります。冷たい空気は重たいので水平吹出しなどにして、上方から冷やすよう風向を調節してください。
 - ・暖房時、足元が寒いのは、冷たい空気は重いので床の近くに溜まるからです。下吹出しな ど風向を調節してください。
- 7) ときどき換気をしてください。
 - 長時間、閉め切った部屋では空気が汚れますので、ときどき換気が必要です。
 - ・送風運転は、お部屋の空気を循環させるはたらきをします。
 - 冷房・ドライ・暖房運転をしない中間期に換気扇との連動運転をしますと、より効果的な 換気ができます。当社"ロスナイ換気扇"を利用しますとムダのない換気ができます。















2-2. 各種運転について

- (1) ドライ運転について
 - フリープランシステムではマイコン制御により、お好みの室温に合わせて冷やし過ぎを抑えた除湿運転(ドライ運転) を行います。
 - ・ 室温 18℃以下では、ドライ運転はできません。
 - ・室内ファンは室内ユニットのマイコンで風速の切換えが行われ、リモコンでは設定できません。
 - 運転モード

中海	圧縮機運	転3分後	圧縮機運転時間	圧縮機停止時間
至温	温調信号	室温	(分)	(分)
18℃を超える	ON * 1	28℃以上	9	3
		26~27°C	7	3
		24~25°C	5	3
		23℃以下	3	3
	OFF * 2	無条件	3	10
18℃以下	王縮機運転禁止			

※ 1 温調信号 ON …室温が設定温度より高い場合

※ 2 温調信号 OFF …室温が設定温度より低い場合

1) お好みの室温になるまで

室内温度の変化に合わせて圧縮機と室内ファンは連動して自動的に運転・停止を繰り返します。

2) お好みの温度になると

圧縮機・室内ファンとも停止します。

10分間停止が続くと湿度を低く保つため、圧縮機と室内ファンを3分間運転します。

- (2) 暖房運転について
 - ・暖房開始時に風が出ない:室内ファンは吹出し空気の温度上昇に合わせて、徐々に設定風速へ切換わります。 (ホットスタートといいます。このときリモコンに"暖房準備中"が表示されます。)
 - 風速が設定どおりでない:室温が設定温度となり、風速は微風となります。
 - 運転を停止しても風が出る:運転停止後約1分間室内ユニット内の余熱を排熱するために、室内ファンが回ることがあります。

(3) 自動運転について

自動運転には、シングルオートモードとデュアルオートモードがあります(リモコン表示は、両モードとも「自動」です)。 ※ 室外ユニットや室内ユニットの機種により、自動機能がない場合があります。

・シングルオートモード

シングルオートモードでは、冷房・暖房の設定温度を共通設定とし、 設定温度より室温が高いときは冷房運転を開始し、室温が低いときは 暖房運転を開始します。

自動運転中に室温が変化し設定温度より1.5℃以上高くなり、その状態が3分続くと冷房運転に切換わります。



- また、1.5℃以上低くなり、その状態が3分続くと暖房運転に切換わります。
- ・ デュアルオートモード

デュアルオートモードでは、2値(冷房・暖房)の温度を設定でき、デュアルオートモード運転中は室内温度により 室内ユニットが自動的に冷房と暖房を切換え、2つの設定温度内に室内温度を維持します。

デュアルオートモードで設定された冷房と暖房の設定温度は冷房 / ドライ、暖房モードそれぞれ設定温度の設定に反映されます。



※ 冷房設定温度と暖房設定温度の差(D)の最小値は、接続する室内ユニットにより異なります。 ※ リモコンや室内ユニットの機種により、デュアルオートモード機能がない場合があります。

(4) 換気連動運転について

 エアコンの運転を開始すると、自動的に換気装置も運転を開始し、室内空気と新鮮な外気とを混合させ、より効果的な 換気を行うものです。

(5) 送風運転について

・ 送風運転は、お部屋の空気を循環させる働きをします。換気装置との連動運転を行うと、より効果的な換気ができます。

(6) 霜取運転(霜取中)について

- 外気温度が低く、湿度が高いときに室外ユニットに霜が付きます。この霜を溶かす運転を行っているときに表示します。
 霜取運転は約10分程度(最大15分)で終わります。
- 霜取運転を行っているときは、室内ユニットの熱交換器が冷たくなりますので、送風機を停止しています。また、この 間は上下風向ベーンを水平吹きに自動設定します。霜取運転を終了しますと暖房準備中へと移行します。

(7) 風速自動について

- ・ 冷暖房運転の時、設定温度と室温の差により風速を自動で切換えます。
 - ・設定温度と室温の差が大きい→風速"強"
 - ・設定温度と室温の差が小さい→風速 "弱"

3. 使用方法

3-1. 運転方法

3-1-1. 運転/停止と運転モード、室温調節

運転開始の前に…電源が入っているか確認してください。停電や電気工事また、外気温度が 10℃以下で 1 日以上電源を 切って放置した場合は、電源を入れてから 12 時間以上運転を待ってください。エアコンを使用期間中は電源を切らない でください。



● 1回押すごとに設定温度をMAスマートリモコンの場合は0.5℃、ワイヤレスリモコンの場合は1℃単位で変えられます。MAスマートリモコンでは設定温度単位を変更することが可能です。くわしくはMAスマートリモコンの取扱説明書を参照してください。
 ● 温度設定範囲は次の通りです。

冷房・ドライ運転	暖房運転	自動運転	送風·換気
19∼30℃	17∼28°C	19~28°C	設定できません

i

1

※接続室外機によって、表とは設定温度範囲が異なることがあります。また、設定温度範囲制限が設定されている場合、可変できる温度 範囲が狭くなります。(設定温度範囲制限中は **し** が表示されます。)範囲を超えて設定しようとした場合、"設定温度制限中"が点滅表 示され、制限中であることが表示されます。くわしくは、リモコンの取扱説明書をご覧ください。



ワイヤレスリモコンの場合 ▼ ボタン③を押す。 ▲ ボタン④を押す。

[3] 運転を停止するとき



●1回押すごとに設定が切換わります。

※1 ワイヤレスリモコンで風速自動にする場合は、リモコンの設定が必要になります。

	風速	MAスマートリモコンの場合	ワイヤレスリモコンの場合
PLFY-P·LMG4	4速+自動	(弱) (中2) (中1) (強) (自動) 【	(弱) (中2) (中1) (強) (自動) ※1 ● 題書 ◆ 題書 ◆ 題書 ◆ 題書 ◆ 題書
PDFY-P·GMG4 PEFY-P·SMG4	3速+自動		(弱) (中) (強) (自動) ※1 ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● ■
PEFY-P45~160MG4(-J)	2速+自動		(弱) (強) (自動)※1 (弱) 低温 * 低温 * 低温 冬, 冬, 11 冬
PFFY-P·LEMG4 PFFY-P·LRMG4	2速		
PEFY-P224, 280MG4 PEFY-P·MG4-F PFFY-P·RMG4 PFFY-P·RMG4-F PFFY-P·DMG4	1速	表示	なし

※機種により設定できる風速が異なります。(詳しくは6ページを参照ください)

お知らせ

このようなときは、液晶表示とユニットの風速が異なります。

- ・暖房準備中"・"暖房霜取中"表示のとき
- ・ 暖房運転直後(モード切換待機中)
- 暖房モードで設定温度より室温が高いとき
- ドライモードのとき

1

(1) 風速自動設定方法(ワイヤレスリモコンの場合のみ)



- 設定ボタンを押す。(ボールペンなど先の細いもので押してください。) リモコン表示が停止の状態から操作してください。
 [2] が点滅、機種ナンバー(3桁の数字)が点灯表示します。
- 3.
 3.
 ▲ 温度ボタンを押して設定番号を02に合わせる。(設定番号02:風速自動あり) ※操作を間違えた場合は、(1/10) ボタンを押し、手順2. の操作からやり直してください。
 4.設定ボタンを押す。(ボールペンなど先の細いもので押してください。)

[2] 上下風向を変えたいとき

MAスマートリモコンの場合



風速自動設定番号 ₩₩[*01* 機種ナンバー表示 пп 温度ボタン 入切 風速 切タイマ 切タイマーボタン 運転切換 風向 シイマ 点検 ルーバー 時 分 試運転 設定ボタン 設定リセ 電池 🖡

ワイヤレスリモコンの場合



※1角度は風向の目安です。(ベーン角度ではありません。)

※2 自動設定時のベーン角度は、冷房/送風/ドライモード時「設定1」、暖房モード時「設定5」となります。

※3 ベーン角度の5段階設定は、MAUモコンからのみ設定可能です。 その他リモコンから操作した場合、「自動」「設定2」は設定できません。



お知らせ

・ムーブアイの設定はワイヤレスリモコンでは行えません。

● 上下風向ベーンの運転·設定内容

運転モード		設定				
暖房·送風	スイング	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5
冷房・ドライ	スイング	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5
運転モードを変更した 時の上下風向設定		冷房・ドライ・ 送風運転				暖房運転

※ベーンを手で絶対に動かさないでください。

露たれ·ベーン故障の原因になります。

●機種により風向機能がない場合があります。

●PFFY-P·DM形(別売プレナム取付時)の風向調節は手動で行います。

上下方向:横ルーバーを手で上下に動かしてください。

左右方向:縦ルーバーをプライヤー等で左右に動かしてください。

- ※動かし過ぎると縦ルーバーの根元が破断する原因となります。
- できるだけ角度の変更は少なくしてください。

運転モード変更時のマイコン自動設定

(スイング設定のときは継続します)

● 冷房・送風・ドライモードにしたとき…設定1

● 暖房モードにしたとき………設定5

お知らせ

このようなときは、液晶表示とユニットの上下風向が異なります。

- ・ "暖房準備中"・"暖房霜取中"表示のとき ・ 暖房モードで設定温度より室温が高いとき
- ・ 暖房運転直後(モード切換待機中)
- PLFY-P・LMG4 形の場合は、各吹出口毎に上下風向を固定することができます。「[3] 上下風向角度の固定設定方法 (ワイヤードリモコンからのみ固定設定できます。)」を参照して、操作してください。
 なお、固定した上下風向はリモコンによる操作、およびすべての自動コントロールが無効になります。また、リモコンの液 晶表示と異なる場合があります。

[3] 上下風向角度の固定設定方法(ワイヤードリモコンからのみ固定設定できます。)

PLFY-P・LMG4 形の場合、下記の設定で、特定の吹出口のみ、特定の風向角度に固定することができます。一度下記の 設定を行えば、以後エアコンを運転した際、設定された吹出口のみ風向固定角度となります。(その他の風向は、リモコ ンの風向設定角度にしたがいます。)

(1) 設定の手順

リモコンから室内ユニットの吹き出し口ベーンの固定設定が行えます。

1) エアコンを『停止』にして、リモコンを『風向固定操作』画面にします。

手順

- 1. メインメニュー画面で「メンテナンス」を選択し(決定) ボタンを押す。
- 2. メンテナンスメニュー画面から F1 ボタン、 F2 ボタンにより 「風向固定操作」を選択し (***) ボタンを押す。



2) 設定したい室内ユニットの「M-NET アドレス」を選択します。

手順

1. F2 ボタン, F3 ボタンにより設定する「M-NETアドレス」を選択し、 * 室内ユニットのM-NETアドレス:1~50

風向固定操作 M・NETアドレス ゴ 対象エットの確認は確認ポック操作 風向設定・モジヘン決定ポック ■アドレス ■アドレス ■ 低報数

お知らせ

- ・設定ユニットを確認したい場合、上記1.の手順で「M-NETアドレス」を選択し F4 ボタンを操作することで、対象室内ユニットのベーンのみ下吹きになります。詳細は「[4](2) 対象ユニット確認の手順」(19ページ)を参照願います。
- 3) 風向設定をする室内ユニットの種類を選択します。

手順

- 1. F1 ボタンで「風向設定」を選択する。
- 2. F2 ボタン, F3 ボタンで2 方向を選択し F4 ボタンを押す。

風向固定	操作
M-NETアドレス	1
▶風向設定 47.	;向/ <mark>2方向</mark>
	<u> </u>
▼ カーツル 【 ▲ カーソ	

- 4) 現在の設定内容が表示されます。 手順 風向固定操作 1. F1 ボタン, F2 ボタンで「吹出口」を選択する。 2 選択した「吹出口」の現在の固定設定状態が下図のように表示されます。 設定更新:決定ボタン 全吹出口 設定3 設定無し 設定2 設定5 設定1 設定4 1 選択時 5) 風向を設定します。 手順 1. 設定したい「吹出口」,「風向」を設定する。
 - ・政定したい「吹出口」、「風向」を設定する。

 F1 ボタン、F2 ボタンで固定したい「吹出口」を選択します。
 ・吹出口:1,2,全て(1,2全て反転表示)

 F3 ボタン、F4 ボタンで設定したい「風向」を選択します。
 選択し終わったら (深) ボタンを押します。設定中画面が表示されます。

お知らせ

- ・吹出口の識別方法は、吸込口の識別マークの有無にて識別してください。
- ・選択している「吹出口」に対して設定を行います。
- 各吹出口を別々の風向で設定したい場合は、吹出口ごとに設定を行ってください。



6) 各「吹出口」の「風向」を設定します。

手順

- 1.5)を参考に、各吹出口の設定を行う。
- 2. 他の室内ユニットの設定を行いたい場合は、4)の画面で (go)ボタンを押して3)の画面に戻し、2)~5)を参考に各室内ユニットの風向固定設定を実施する。
- 7) 風向固定操作の終了

手順

- 1.2) にて (戻る) ボタンを押してメンテナンスメニュー画面に戻る。
- 2. (==-) ボタンを押すとメンテナンス終了処理を実施(約30秒)後、メインメニューに戻る。



2. メインメニュー画面で「メンテナ<u>ンス」</u>を選択し、 (決定) ボタンを押す。 -ビス 3. メンテナンスメニュー画面から F1 ボタン②, F2 ボタン③ メン画面へ:戻るボタン により「冷風防止ベーン設定」を選択し(**)ボタンを押す。 ▼カーソル▲ | ◀ ページ ▶ ▼カーソル▲ 4. **F1** ボタン②で「M-NETアドレス」を選択する。 5. F2 ボタン③, F3 ボタン④により設定する「M-NETアドレス」を選択し(***) ボタンを 冷風防止ベーン設定 ▶M-NFTアドレス 押す。 M-NETアドレス:1~50 ※接続されているM-NETアドレスのみ選択できます。 対象エットの確認は確認ボタン操作 設定・モタヘ:決定ボタン ▼ カーンル | ー アドレス + | 確認 手順6.で指定した室内ユニットの現在の設定内容が表示されます。 冷風防止ベーン設定 M-NET アドレス ・冷風防止設定:OFF(標準設定)/ON(冷風防止設定) ▶冷風防止設定 OFF/ON 設定更新:決定ボタ 設定ユニットを確認したい場合、上記の手順で「M-NETアドレス」を選択し「F4」ボタン⑤を操作することで、 対象室内ユニットのベーンのみ下吹きになります。詳細は「(2)対象ユニット確認の手順|を参照願います。 6. F2 ボタン③, F3 ボタン④により「冷風防止設定」を設定し(決定) ボタンを押す。 冷風防止ベーン設定 M-NETアドレス お知らせ 冷風防止設定 OFF/M

「M-NETアドレス を変更すると手順5.にもどります。

[4] 冷風防止ベーン設定方法 (ワイヤードリモコンのみ)

冷風防止ベーン設定をした場合、吹出した空気により天井が汚れる場合があります。

お知らせ

1. エアコンを『停止』にする。

 (1) 設定の手順 手順

XE

- 7. 手順7.を参考に、各室内ユニットの設定を行う。 他の室内ユニットの設定を行いたい場合は、手順7.の画面で「M-NETアドレス」を変更して手順5.の画面に戻し、 手順5.~手順7.を参考に各室内ユニットの風向固定設定を実施してください。
- 8. 手順5.にて (戻る) ボタンを押してメンテナンスメニュー画面に戻る。
- 9. (ニュー) ボタンを押す。 メンテナンス終了処理を実施(約30秒)後、メインメニューに戻ります。
- (2) 対象ユニット確認の手順
- 1) 最初に「M-NETアドレス」=1から確認します。

手順

- 1. F1 ボタン②で「M-NETアドレス」を選択する。
- 2. F2 ボタン③, F3 ボタン④により確認する「M-NETアドレス」を設定する。
- 3. F4 ボタン⑤を押す。
 - M-NETアドレス:1~50 ※接続されているM-NETアドレスのみ選択できます。 **F4** ボタン⑤操作後、約15秒お待ちください。……エアコンの状態は?。 →吹き出し口が下吹きになる。→「M-NETアドレス |=1のエアコンです。 →全ての吹き出し口が塞がる。→2)項の手順へ
- 4. (Rる)ボタンを押して、手順1.の画面に戻します。



19



冷風防止ベーン設定 ▶M-NETアドレス

対象エットの確認は確認ボタン操作

▼カール - アドレス+ 確認

冷風防止ベーン設定

1

対象空調機になります

:決定ボタ

風向設定モタへ

M-NETアドレス

ベーン下吹きの空調機が

前の画面へ:戻るボタン





2)「M-NET アドレス」を順次変更して確認します。

手順 メッセージ画面1 1. F1 ボタン②で「M-NETアドレス」を選択する。 冷風防止ベーン設定 2. F2 ボタン③, F3 ボタン④により確認する「M-NETアドレス」を変更し F4 ボタン⑤ を押す。 対象の空調機が 本機能に対応していません。 F4 ボタン⑤操作後、約15秒お待ちください。……エアコンの状態は? →吹き出し口が下吹きになる。→リモコンに表示されているエアコンです。 前の画面へ:戻るボタン →全ての吹き出し口が塞がる。→ (戻る) ボタンを押して、手順1.からの操作を続けます。 →右記、メッセージ画面1が表示される。→確認中のM-NETアドレスのユニットが、本機能に対 メッセージ画面2 冷風防止ベーン設定 応していません。 →右記、メッセージ画面2が表示される。→このM-NETアドレスの中に、対象号機が存在しませ 対象号機からの応答がありません 空調機の状態を確認してください ん。3) 項へ進みます。

3. 😡 ボタンを押して、1) 項の手順1.の画面に戻す。

3-1-3. 自動運転、換気運転のしかた



[1] 自動運転を行うとき

MAスマートリモコンの場合

手順

ボタン①を押す。
 ボタン②を押す。

_

F1 表示を 自動 にする。

設定温度より室温が高いときは冷房運転を、室温が低いときは暖房運転を開始します。 (12ページ参照)

※運転モードが確定した後に、現在の運転モード[自動冷房]、[自動暖房]が表示されます。 尚、リモコンの初期設定で、「自動冷暖表示:しない」に設定変更されている場合には、 "冷房"、"暖房"は表示されません。([自動]の表示のみ)

(リモコンの初期設定については、リモコンの据付工事説明書(設定編)を参照してください。)



前の画面へ:戻るボタン

ワイヤレスリモコンの場合





[2] 換気運転を行うとき

MAスマートリモコンの場合

1) 室内ユニットと連動して換気装置を運転するとき

手順

- **1**. (^{運転}) ボタン①を押す。
 - ・室内ユニットを運転したとき、自動的に換気装置も運転します。

2) 換気装置を単独で運転するとき

手順



手順

1. **F3** ボタン④を押す。

お知らせ

室内ユニットと換気装置の機種により、換気装置のみを運転した場合でも室内ユニットのファンが動作する場合があります。

ワイヤレスリモコンの場合

- ●換気装置が連動接続している場合はエアコン が運転を開始すると自動的に換気も運転しま す。
- リモコンには表示されません。
- 換気装置の単独運転はできません。

3-1-4. その他の表示・点滅について

「運転ランプ」が点滅し液晶画面に異常情報が表示されている場合は空調機に障害が発生しているため、運転を継続できず に停止しています。

異常内容をご確認の上、空調機の電源を切り、お買い上げの販売店、または工事店にサービスを申しつけてください。



 「異常コード」のみが点滅している場合(運転ランプは点灯したまま)空調機は 運転を継続していますが、障害が発生している可能性があります。
 異常コードをご確認の上、お買い上げの販売店、または工事店にサービスをお申しつけください。



3-1-5. タイマー、週間スケジュール、省エネ運転のしかた (MAスマートリモコンの場合)

MA スマートリモコンから、タイマー運転、週間スケジュール運転、省エネ運転の設定ができます。 MA スマートリモコンのメニューボタンを押してメインメニュー画面を表示し、 F1 F2 ボタンで設定したい運転を 選択します。各運転の詳細設定方法は、リモコンの取扱説明書をご確認ください。



- [1] タイマー運転
- (1) オン/オフタイマー

運転開始時刻と停止時刻が5分単位で設定できます。

(2) 消忘れ防止タイマー

運転を開始してから停止するまでの時間を 10 分単位で設定できます。設定時間は 30 分から 240 分の範囲で設定でき ます。

[2] 週間スケジュール運転

1週間の運転開始時刻と停止時刻が設定できます。

1日最大8パターンの設定ができます。

- [3] 省エネ運転
- (1) 設定温度自動復帰

設定時間後に、設定した温度に戻します。設定時間は 10 分単位で 30 分から 120 分の範囲で設定できます。

(2) 省エネ運転スケジュール 1 週間の省エネ運転開始時刻と停止時刻、能力セーブ値が設定できます。1日最大4パターンの設定ができます。設定時 刻は5分単位で設定できます。能力セーブ値は10%単位で90%から50%の範囲と0%で設定できます。

お知らせ

週間スケジュール運転、省エネ運転は、ワイヤレスリモコンでは設定できません。

3-1-6. タイマー運転のしかた (ワイヤレスリモコンの場合)

タイマー運転の設定は、ワイヤレスリモコンの送信部を室内ユニットの受光部に向けて操作ボタン を押した時、室内ユニットから"ピッ"と音のすることを確認しながら行ってください。

- 1) タイマー運転には次の3つの方法があります。
 - 入タイマー運転]運転の開始のみをタイマーで行う。
 - 切タイマー運転 運転の停止のみをタイマーで行う。
 - 「入こ切タイマー運転」運転・停止の両方をタイマーで行う。
- 2) タイマー運転の設定は、24時間以内に入・切各1回以内です。
- 3) タイマー時刻設定は、10分単位です。

[1] 現在時刻の設定を行うとき

手順

- 1. (ハ切) ボタン①を押す。リモコンに表示がでます。
- 2. 時計ボタン②を押す。現在時刻が点滅します。
- 3. 時 ボタン③・ 分 ボタン④を押し、現在時刻を合わせる。(電池を入れて最初に現在時刻を合わせる時はここから 操作してください。)
- 4. 時計ボタン②をもう1回押す。現在時刻が点灯します。(現在時刻合わせの設定完了です。) ・設定中に現在時刻が点滅から点灯に変わった時には手順2.からやり直してください。

[2] 入タイマー運転を行うとき

手順

- 1. (入切) ボタン①を押す。リモコンに表示がでます。
- 2. (入タイマー)ボタン⑤を押す。現在時刻が消灯し、入り時刻と ② が点灯します。"に入"表示が点滅します。
- 3. 時 ボタン③・ 分 ボタン④を押し、入り時刻を合わせる。
 - ・入タイマー時刻設定後"に入"表示は10秒間点滅して点灯に変わり、入タイマー設定が完了します。
 - ・エアコンの運転は自動的に停止し、入り時刻まで待ちます。
 - ・設定中に"に入"表示が点滅から点灯に変わった時には入タイマーボタン⑤を押した後、手順2.からやり直してください。

[3] 切タイマー運転を行うとき

手順

- 1. (入切) ボタン①を押す。 リモコンに表示がでます。
- 2. 切タイマーボタン⑥を押す。現在時刻が消灯し、切り時刻と ② が点灯します。"に切"表示が点滅します。
- 3. 時 ボタン③・ 分 ボタン④を押し、切り時刻を合わせる。
 - ・切タイマー時刻設定後"に切"表示は10秒間点滅して点灯に変わり、切タイマー設定が完了します。
 - ・設定中に"に切"表示が点滅から点灯に変わった時には「切タイマー」ボタン⑥を押した後、手順2.からやり直してください。

[4] 入≕切タイマー運転を行うとき

手順

- 1. 入タイマー・切タイマー両方の設定をする。
 - ・ ↑ ↓表示は ↑ または ↓ どちらかが表示され、 ↑ は、停止 → 運転(入り時刻) → 停止(切り時刻) ↓ は、運転 → 停止(切り時刻) → 運転(入り時刻)を表します。

[5] タイマー運転を解除するとき

1) 入タイマー運転を解除するとき

手順

1. 入タイマー)ボタン⑤を押す。入り時刻が消灯し、入タイマーは解除されます。

2) 切タイマー運転を解除するとき

手順

1. 切タイマーボタン⑥を押す。切り時刻が消灯し、切タイマーは解除されます。

3) 入ご切タイマー運転を解除するとき

手順

1. 入タイマーボタン⑤と切タイマーボタン⑥を押す。入り時刻と切り時刻が消灯し、タイマーは解除されます。

4) タイマー運転を解除し、エアコンを停止するとき

手順

1. (入切) ボタン①を押す。エアコンは停止します。同時に、設定されていたタイマー運転も解除されます。

お知らせ

タイマー運転が終了してエアコンが運転または停止すると、次の運転は自動的に連続運転となります。



24.

8:00

風速 |切タイマー

ルーバー 時

分

電池 🖡

風向 入タイマー

運転切換

点検

試運転

ſ

6

5

83 511

3-1-7. 人感ムーブアイ設定のしかた (PLFY-P・LMG4形の場合)

ムーブアイセンサーパネル機種の場合の各種設定方法を表示します。

(1) 人感ムーブアイ設定画面への移動方法

手順

1.メインメニュー画面で「メンテナンス」を選択し、(***)ボタンを押す。

2. F1、F2 ボタンで、「人感ムーブアイ設定」を選択し、(決定)ボタンを押す。

お知らせ

- ・PLFY-P・LMG4形の場合は、各種設定が可能です。PLFY-P・LMG4形で各種設定変更が 出来ない場合は、正常に据付けられていない可能性があります。その場合は、お買上げの販 売店、または工事店にサービスをお申しつけください。
- 3. F1、F2 ボタンで設定する項目を選択し、決定 ボタンを押す。
 - ■人感風向設定
 風向制御方法を選択します。(出荷時設定:省エネ自動モード)
 省エネ自動モード/快適自動モード/エリアムーブアイ
 ■人感ハイブリッド運転
 - 人感ハイブリッド運転の設定をします。(出荷時設定:無)
- (2) 人感風向設定のしかた

手順

1. F2、F3 ボタンで設定する「M-NETアドレス」を選択し、(決定) ボタンを押す。

XE

- ・設定ユニットを確認したい場合、上記1.の手順で「M-NETアドレス」を選択し F4 ボタンを操作することで、対象室内ユニットのベーンのみ下吹きになります。 詳細は「[4](2) 対象ユニット確認の手順」(19ページ)を参照願います。
- 人感風向設定 人感風向設定 M-NETアドレス ■ 対象エットの確認は確認ボタン操作 設定・モタへ:決定ボタン ■アドレス ■
 研議

メンテナンスメニュー

メンテナンスメニュー 自動昇降パネル操作

人感ムーブアイ設定

人感ムーブアイ設定

自動清掃操作風向固定操作

冷風防止ベーン設定 ▶人感ムーブアイ設定

メニュー画面へ:メニューボタン

▼カーソル▲

▶人感風向設定 人感ハイブリッド設定

設定画面へ:決定ボタン

- 2. F1 ボタンで「M-NETアドレス」・「風向自動制御」を選択する。
- 3. F2、F3 ボタンで人感自動制御を設定するM-NETアドレスと風向自動制御を設定し(***)ボタンを押す。

各設定は下記モードに対応します。

省エネ:省エネ自動モード

- 人感ムーブアイが人の位置を感知すると、人のいるエリアを中心に体感温度制御を行い、人に快適でムダのない冷暖房を実現します。 ムラ無:エリアムーブアイ
- 床面の暑いエリア、寒いエリアを見つけだし、風向を自動調節。窓側や壁側など、エリアごとに温度ムラを解消します。
- 快 適:快適自動モード
 - 人感ムーブアイが人の位置を検知すると、人のいるエリアのベーン角度を設定に応じて自動的に調整します。4つのベーンそれぞれに「風よけ」「風あて」が選択でき、ひとりひとりに快適な風を届けます。
 - ※省エネ自動モードは風速自動モードに、エリアムーブアイ・快適自動モードは、風向自動モードに設定する必要があります。ワイヤレス

リモコンの場合は風向自動モードには設定できず、風速自動モードにする場合は、リモコンの設定が必要になります。(16ページ参照)

お知らせ

次のようなときには、人感ムーブアイが人を検知しにくい場合があり、その際は、人がいてもベーンが反応しないことがあります。

・真夏など、室内の床・壁温度が高く、人体との温度差が少ないとき ・厚着をして肌が表れていないとき ・検知範囲内にいないとき ・間に棚などの障害物があるとき ・温度変化が大きい発熱体があるとき

4. 快適自動モードを設定する場合は、快適風向設定の2方向を選択します。

F2、F3 ボタンで室内ユニットの形式を選択し、 F4 ボタンで快適風向設定画面に切り替えます。

5. F1、F2 ボタンで吹き出し口を選択してから、F4 ボタンで

風向を設定し、 (***) ボタンを押す。 (***) ボタンを押すと、画面に「設定中」と表示されます。 設定終了後、元の画面に戻り、 (***) ボタンを 押します。

※場所によっては「風よけ」でも風があたる場合や、 「風あて」でも風があたらない場合があります。



人感風向設定
風向自動制御 省Iネ/ムラ無/快適
▶快適風回設定 4方向/2万回/その他
設定更新,次正1,97
▼カーンル ◀フ━ンノレ▶ 風回

快週風回設定	設定中画面
人感風向	設定
	+
設 人上 ¹	+•

XE

・リモコン表示画面のベーン1が、対応する室内機でスイングしているベーンです。ベーン1を基準にベーン2を設定してください。

(3) 人感ハイブリッド運転設定のしかた

人感ハイブリッド運転が有効の場合、以下の運転をします。 ・冷房モードで室温が設定温度より低いとき 」と風運転を行いながら、上下ベーンをスイングします。風速は設定された風速です。

・暖房モードで室温が設定温度より高いとき 送風運転を行いながら、上下ベーンを水平吹きにします。風速は弱です。

※加湿器ありの設定の場合、暖房のハイブリッド運転を行いません。 ※暖房時には、空気の流れを天井に這わせるようにするため、天井が汚れる可能性があります。

手順

1. F1、F2 ボタンで人感ハイブリッド運転設定を選択し、(決定)ボタンを押す。

2. F3、F4 ボタンで無/冷房/暖房/冷暖を設定し、たまボタンを押す。

各設定は下記モードに対応します。

無:人感ハイブリッド運転無効

冷房:冷房時のみ人感ハイブリッド運転有効

暖房:暖房時のみ人感ハイブリッド運転有効

冷暖:冷房/暖房時に人感ハイブリッド運転有効

お知らせ

次のようなときは、人感ムーブアイが人を検知しにくい場合があり、その際は人がいても人感ハイブリッド運転にならないことがあります。

・真夏など、室内の床・壁温度が高く、人体との温度差が小さいとき

·温度変化の大きい発熱体があるとき ·間に棚などの障害物があるとき

·厚着をして肌が表れていないとき ·検知範囲内にいないとき

人感ハイブリッド運転が有効の場合、2つのベーンは同じ動作をします。

冷房で風当たりが気になる場合は、各吹出口ごとに以下のいずれかの設定をしてください。

・人感風向設定 快適自動モード(風よけ設定)

・上下風向角度の固定設定

※正しく動作しない場合は、室内機制御基板の設定が必要となりますので、販売店または施工業者へお問い合わせください。





3-1-8. 機能設定、初期設定のしかた (MAスマートリモコンの場合)

MA スマートリモコンから、タイマー運転、週間スケジュール運転、省エネ運転などの機能設定や、初期設定ができます。 設定メニューについては、下表を参照ください。

MA スマートリモコンのメニューボタンを押してメインメニュー画面を表示し、F1 F2 ボタンで設定したい運転を 選択します。各運転の詳細設定方法は、リモコンの取扱説明書を確認してください。



メインメニュー一覧

設定及び表示項目		内容
風向・ルーバー・	換気設定	風向:風向を設定します。
		 風向固定位置を4~5段階で設定します。
		ルーバー:ルーバーの ON/OFF を設定します。
		・「切」「入」から設定します。
		換気:換気量を設定します。
		・「停止」「弱」「強」から設定します。
タイマー設定	オン / オフタイマー	運転開始時刻と停止時刻を設定します。
		・ 設定時刻は 5 分単位で設定可能です。
		※時刻設定が必要です。
	消忘れ防止タイマー	運転を開始してから停止するまでの時間を設定します。
		 ・設定時間は10分単位で30~240分まで選択可能です。
週間スケジュール		1週間の運転開始時刻と停止時刻を設定します。
		 1日最大8パターンまで設定可能です。
		※時刻設定が必要です。
		※オン / オフタイマー有効中は動作しません。
制限設定	設定温度範囲制限	設定温度の範囲を制限します。
		• 運転モードによる温度範囲の制限が可能です。
	操作ロック	指定した操作をロックします。
		• 操作ロック中は指定した操作が無効となります。
省工ネ設定	設定温度自動復帰	設定時間後に設定した温度に戻ります。
		・ 設定時間は 10 分単位で 30 ~ 120 分まで選択可能です。
		※設定温度範囲制限が有効の時は機能しません。
自動清掃設定		自動清掃実行内容を設定します。
		 ・自動的にフィルター掃除を実施するよう設定します。
		• 清掃動作を時間指定、または常時実行するよう設定できます。
		※時刻設定が必要です。
フィルター情報		フィルターサイン発生状況を表示します。
		 フィルターサインの解除を行います。
異常情報		ユニットに異常が発生した時、異常内容を表示します。
		・異常コード、異常発生元、冷媒アドレス、形名、製造番号、連絡先
		情報(販売店名、サービス店名、電話番号)を表示します。
		※形名以降はあらかじめ入力が必要です。
		・携帯電話点検コード検索サービスサイトの URL と二次元バーコー
	1	ドを表示します。
メンテナンス	自動昇降パネル操作	自動昇降パネル(別売)の昇降操作ができます。
	自動清掃操作	自動清掃の強制運転を行います。
	風向固定操作	ベーンごとに風向の固定設定をします。

	及び表示項目	
初期設定	主従設定	1 グループに2台のリモコンを使用する場合に主従の設定を行います。
	リモコン名称設定	メイン画面に表示されるリモコン名称の設定を行います。
	時刻設定	現在の時刻を設定します。
	メイン画面表示設定	メイン画面の詳細表示と簡易表示の切り換えを行います。
		• 工場出荷時:詳細表示
	コントラスト調整	液晶の濃度の調整を行います。
	リモコン表示設定	リモコンの表示設定を行います。
		• 時刻表示:「する」「しない」、「12時間」「24時間」表示から設定
		します。
		・ 温度単位表示:摂氏表示「℃」、華氏表示「°F」から設定します。
		• 吸込み温度表示:表示、非表示を設定します。
		 ・自動冷暖表示:自動冷暖の表示・自動のみ表示を設定します。
	自動モード設定	運転モード選択時に自動モード使用、不使用を設定します。
	管理者パスワード登録	以下の設定に必要な「管理者用パスワード」を登録します。
		タイマー設定・週間スケジュール設定・制限設定・省エネ設定・自動清
		掃設定
サービス	試運転メニュー	試運転・ドレンポンプの試運転操作を行います。
	サービス情報登録メニュー	異常発生時、異常画面に表示する形名・製造番号・販売店名やサービス
		店名・連絡先を登録することができます。
	機能選択	必要に応じて、各ユニットの機能を設定します。
	点検	異常履歴:異常履歴を表示、履歴消去を行います。
	自己診断	リモコンにて各ユニットの異常履歴を検索します。
	サービス用パスワード登録	サービスメニュー操作時に必要なパスワードを登録します。
	リモコン機能設定	冷媒アドレス・号機を指定する画面で、実施に接続されている室内ユ
		ニットのアドレス・号機が表示されないときに使用します。
	リモコン診断	リモコンの診断を行います。
	リモコン設定初期化	リモコンを出荷状態に戻します。
Q&A		代表的なトラブルシューティングなどが表示されます。

※ 室内ユニットによっては、機能に対応していない場合があります。

3-2. その他の操作について

3-2-1. 長期間使用しないとき

[1] 運転停止の方法

手順

- 1.4~5時間、送風運転して室内ユニット内部を乾燥させる。
- **2.** 室内ユニットの電源を切る。
- 3. ワイヤレスリモコンの場合のみ、リモコンから乾電池を取り出す。

[2] 再度使い始めるとき

下記手順1~4の点検を行い、異常のないことを確認後、電源を入れてください。 ・エアコンの電源を「入」にしてから12時間以上経過後、運転を開始してください。

手順

- 1. フィルターを清掃して、取付ける。
 - フィルターの清掃は専門の業者に依頼してください。
- 2. 室内・室外ユニットの吹出口・吸込口がふさがれていないことを確認する。
- 3. アース線が外れていないことを確認する。
- 室内ユニットにも取付けてある場合があります。

お願い

- アース線をガス管・水道管・避雷針・電話アース線に接続しないでください。アース工事に不備があると、感電の 原因になります。アース工事を行う場合は販売店にご相談ください。
- 4. ドレンホースの折曲がり、先端の持ち上がり、詰まりなどがないことを確認する。
- 5. 運転開始の 12 時間以上前からエアコンの電源を「入」にする。

4. お手入れ 薬品を散布する前に運転を停止し、ユ ユニットを水・液体で洗わないこと。 ニットにカバーを掛けること。 ショート・漏電・感電・故障・発煙・発 火・火災のおそれあり。 •薬品がユニットにかかると、運転時にけが 水ぬれ禁止 のおそれあり。 薬品がユニットにかかって損傷すると、け 感雷注 電気部品に水をかけないこと。 が・感電のおそれあり。 ショート・漏電・感電・故障・発煙・発 運転中および運転停止直後の冷媒配 火・火災のおそれあり。 管・冷媒回路部品に素手で触れないこ 水ぬれ禁止 と。 ぬれた手で電気部品に触れたり、スイッ 冷媒は、循環過程で低温または高温になる チ・ボタンを操作したりしないこと。 ため、素手で触れると凍傷・火傷のおそれ コナビ注 ・感電・故障・発煙・発火・火災のおそれあ あり。 り。 ぬれ手禁止 運転中および運転停止直後の電気部品 フィルター清浄・交換など高所作業時 に素手で触れないこと。 は足元に注意すること。 • 火傷のおそれあり。 やけど注音 落下・転倒し、けがのおそれあり。 端子箱や制御箱のカバーまたはパネルを 取り付けること。 掃除・整備・点検をする場合、運転を •ほこり・水による感電・発煙・発火・火災 停止して、主電源を切ること。 のおそれあり。 指示を実行 けが、感電のおそれあり。 ファン・回転機器により、けがのおそれあ フィルターの点検・清掃は専門業者がす り。 ること。 けがのおそれあり。 指示を実行

・安全のためにお手入れの前には電源を「切」にしてから行ってください。

[1] 室内ユニット、リモコンの清掃

- やわらかい布でから拭きをしてください。
- 上下風向ベーンは手で強く引っ張ったり押したりしないでください。故障の原因になります。
- リモコン線を引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- また、リモコンケースは取外さないでください。
- 手あか、油類の場合は、家庭用の中性洗剤(食器用または洗濯用)を布等に少量ふくませて使用し、中性洗剤が残らな いように拭き取ってください。
- ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉・酸性/アルカリ性洗剤などは製品を傷めますので、絶対使用しないでください。

[2] フィルターの清掃

お願い

- 電源を切り、運転停止状態で清掃を行ってください。内部のファンが回転したまま作業をするとケガの原因になります。
- フィルターを取外すときは目にホコリが入らないように注意してください。また踏台に乗って行う時は、転倒しないように注意してください。
- フィルターを取外した状態で運転をしないでください。内部にゴミなどが詰まり、故障の原因となります。
- フィルターの清掃は専門の業者に依頼してください。

(1) フィルターの清掃手順

手順

- 1. フィルターを取外す。(30ページ参照)
- 2. フィルターのホコリを掃除機で吸取るか、水洗いする。
 - 汚れがひどいときは、中性洗剤を溶かした、ぬるま湯ですすいでください。
 - ・ 熱い湯(約 50℃以上)で洗わないでください。変形することがあります。
- 3.水洗いしたあと、日陰でよく乾かす。
 - フィルターは直接日光や直接火にあてて乾かさないでください。
- 4. フィルターを元の状態に取付ける。(取外しの逆の手順)

フィルターの取外しかた

PLFY-P22~140LMG4形

手順

- 1. 点検パネルを上に押上げながら矢印の方向へスライドさせた後、引く。 点検パネルが開きます。
- 2. 図の通りツメを矢印の方向へスライドさせ、ツメを外す。
- ※ 取付けの際はスライドする側のツメをパネル枠の丸印側に方向を合わ せて取付けてください。

PDFY-P22~140GMG4形

手順

- 1.フィルターのツマミを矢印①の方向に引く。
- フィルターが外れます。
- 2. フィルターを矢印②の方向に引き抜く。





PEFY-P45 ~ 280MG4 形、PEFY-P45 ~ 160MG4-J 形、 PEFY-P90 ~ 280MG4-F 形、PEFY-P224,280SMG4 形 弊社別売フィルターをご使用の場合は、別売フィルターの説明書を参照願い

弊社別元ノイルターをご使用の場合は、別元ノイルターの説明書を参照願い ます。

手順

- 1. フィルターボックスのフタを閉めているネジ(2本)を外す。
- 2. フィルターボックス開口部よりフィルターを矢印の方向に引き抜く。
 ※ P45 ~ 160 形のロングライフフィルターについて 引き抜き時にフィルターの間で爪の引っかけが外れた場合は、手前 側のフィルターを持ち奥側のフィルターに引っかけて引きぬいてく

ださい。



Щ.,

PFFY-P28~71LRMG4形

手順

- 1. 前パネル下部(吸込口)からエアフィルターを引き抜く。
- 2. 清掃後、元の位置に戻す。
- エアフィルターの取付方向を確認してください。 ※ 図は PFFY-P28 ~ 71LEMG 形の場合を示しています。 PFFY-P28 ~ 71LRMG 形の場合も同様です。





PFFY-P112~280RMG4形、PFFY-P280RMG4-F形

手順

- 図に示すツマミねじ(2本)をゆるめ、サービスパネルを取外す。 サービスパネルを取外すと、エアフィルター(2コ)が見えます。
 エアフィルターを前方に引き出す。
- 3. 清掃後、元に戻すときエアフィルターについている耳をフィルターガイ ドに挿入する。

PFFY-P224~560DMG4形

手順

- 1. 前下パネルのツマミねじ(2カ所)を緩め、パネルを手前に引いて開ける。
- 2. 図に従ってフィルターを取外す。
- ※ 吸込パネルを開けた際、板金エッジ部、電子式リニア膨張弁コイル、温度 センサー部、リモコンコネクター部に手が触れないようにしてください。

(2) フィルターの清掃時期

■ワイヤードリモコンの場合は **●●●** 表示を点灯させて清掃 時期をお知らせします。 (ワイヤレスリモコンの場合は表示されません。)

室内ユニット	運転時間
PLFY-P·LMG形	2500
PDFY-P·GMG形	2500
PEFY-P·MG形(※1)	2500
PEFY-P·SMG形(※1)	2500
PFFY-P·LEMG形	100
PFFY-P·LRMG形	100
PFFY-P·RMG形	2500
PFFY-P·DMG形	1250

※1 ロングライフフィルター(別売部品)組込み時

[3] 表示をリセットする

手順

- 1. 『フィルター情報』 を表示する。
- 2. [F4] ボタンを押す。







50

・ツマミねじ ・エアフィルタ-

-ビスパネル





完了画面が表示されます。



- ・フィルター清掃を行ってから表示を消してください。表示を消すとユニットの運転時間もリセットされます。
- ・2台以上で形の異なる室内ユニットを操作する場合、接続された室内ユニットのうち1台でもフィルター清掃時期がくれば "フィルター清掃"が表示されます。表示を消すと全てのユニットの運転時間がリセットされます。
- ・運転時間で表示される"フィルター清掃"表示は、一般的な室内での空気条件で使用した場合の清掃時期を、目安時間で表示しているものです。環境の空気条件によって、汚れの程度が異なりますので、汚れ具合に応じて清掃してください。

5. 定期点検のお願い

エアコンを数シーズン使用すると、内部が汚れて性能が低下します。臭いが発生したり、ゴミやホコリなどによりドレン ホースが詰り、吹出口からゴミ、ホコリの飛散、室内ユニットから水漏れまたは、異常停止することがあります。通常の お手入れとは別に保守点検契約をおすすめします。

当社指定のサービス会社と保守契約(有料)いただければ、専門のサービスマンがお客様に代わって保守点検をいたします。万一の故障時も早期に発見し、適切な処理を行います。

点検のご依頼・ご相談は、別添の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」にご連絡ください。

JRA* GL-14「冷凍空調機器の冷媒漏えい防止ガイドライン」に基づく冷媒漏えい点検のお願い

本製品を所有されているお客様に、製品の性能を維持して頂くために、また、冷媒フロン類を適切に管理して頂くために、 定期的な冷媒漏えい点検(保守契約などによる、遠隔からの冷媒漏えいの確認などの、総合的なサービスも含む)(いずれ も有償)をお願いいたします。

定期的な漏えい点検では、漏えい点検資格者によって「漏えい点検記録簿」へ、機器を設置した時から廃棄する時までの 全ての点検記録が記載されますので、お客様による記載内容の確認とその管理(管理委託を含む)をお願いいたします。 なお、詳細は下記のサイトをご覧ください。*JRA: 社団法人 日本冷凍空調工業会

・JRA GL-14 について、http://www.iraia.or.jp/info/gl-14/

・フロン漏えい点検制度について、http://www.jarac.or.jp/business/cfc_leak/

<table-container>Image: Image: Im</table-container>	様式	l X	媒漏えし	」点	検記録簿	筝(汎用版	į)		年	月		~	年	月		E	管理	番号			
<table-container>main main<</table-container>	施設所	有者											設	備製造者							
<table-container></table-container>	施設	名称						系統名					設	(置年月日							
<table-container> <br< td=""><td>施設所</td><td>在地</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>型式</td><td></td><td></td><td></td><td>患</td><td>品区分</td><td></td></br<></table-container>	施設所	在地						電話							型式				患	品区分	
<table-container> head matrix matr</table-container>	運転管理	責任者						電話						使用機器	製番				彭	置方式	現地施工
<table-container> <td< td=""><td>点検</td><td>会社名</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>責任者</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>用途</td><td></td><td></td><td></td><td>杉</td><td>知装置</td><td></td></td<></table-container>	点検	会社名						責任者							用途				杉	知装置	
	事業者	所在地	,					電話					×	。 雄量(kg)	合計	充填量	合計回	収量	合計排出	出量 抈	非出係数(%)
企業印目 売損量(約) 回吸量(約) 超視如印(高級) センサー酸 資格者 資格者 資格者 資格者 資格者 資加 研究	使用為	令媒		初期	充填量(kg)		点検周期	基準		実	績(月)			1次王(16)							
Image: series of the series	作業年月		点検理由		充填量(kg)	回収量(kg)	監視·検知	印手段(最終)	センサー型式	セン	サー感度	Ę	資格者名	Ĭ	資格者登	録No.	Fini	לעלNo.		確認者
Image: series of the series																					
Image: section of the section of th															_						
Image: border																					
Image: series of the series																					
Image: series of the series																					
Image: series of the series																					
Image: series of the series																					
Image: series of the series																					
Image: series of the series																					
Image: series of the series																					
Image: series of the series															_						
Image: state of the state of																					
Image: state of the state of																		<u> </u>			
Image: state of the state of																					
Image: state of the state of																					
Image: state of the state																					
									_						-+						

6. 修理を依頼する前に

 ・以下のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、お買上げの販売店またはメーカー指定のお 客様相談窓口(別添)にご連絡ください。

現象	原因の確認	処置方法
よく冷えない。 よく暖まらない。	フィルターが汚れ、目詰まりして風量が低下し ている。	フィルターの清掃をしてください。
	設定温度が高くまたは低くなっている。	温度調節を確認して、設定温度を調 節してください。
	室内ユニットの吹出し口・吸込み口が塞がれて いる。	室内ユニット周囲空間を広く開け てください。
	窓やドアが開いている。	窓やドアを閉めてください。
暖房運転にしたとき、すぐに風がで ない。	暖かな風をおとどけするため準備中です。	そのままお待ちください。
暖房運転中、設定温度になっていな いが運転が止まる。	外気温度が低く、湿度が高いときに室外ユニットに霜が付きます。この霜を溶かしています。	そのまま約 10 分ほどお待ちくだ さい。
風向が途中で変わる、風向が設定で きない。	冷房運転中、下吹出し(水平吹出し)で使用し ますとベーンが自動的に1時間後に水平吹出 し(下吹出し)になります。これは水滴が滴下 するのを防ぐためです。	_
	暖房運転中、吹出し温度が低いとき、または霜 取運転中は自動的に水平吹出しになります。	_
風向を変化させたときベーンが1往 復以上しないと指定位置に停止しな い。	風向変化時は、基準位置検知動作をしてから所 定の角度にベーンが動きます。	_
水の流れるような音や時々 "プシュ" と音がする。	ユニット内部の冷媒が流れている音や、冷媒の 流れが切換わるときの音です。異常ではありま せん。	もし気になるような音の場合は、お 買上げ販売店にご相談ください。
"ピシッ、ピシッ"という音がする。	温度変化で部品などが膨張 · 収縮して、こすれ る音です。異常ではありません。	もし気になるような音の場合は、お 買上げ販売店にご相談ください。
部屋がにおう。	エアコンが壁やじゅうたん、家具から発生する ガス、または衣類などにしみ込んだにおいを吸 込んで、風を吹出すためです。	_
室内ユニットより白い霧状の水蒸気 が出る。	室内の温湿度が高い場合、運転の始めにこのような現象が起こる場合があります。異常ではありません。	_
	霜取運転時、冷気が下りてきて霧状に見えるこ とがあります。	_
室外ユニットより水・水蒸気が出る。	冷房時に冷えた配管や配管接続部に水滴がつ き滴下するためです。	_
	暖房時に熱交換器についた水が滴下するため です。	_
	霜取時に熱交換器についた水が蒸発し、水蒸気 が出ることがあります。	_
リモコンの運転表示が点灯しない。	室内ユニットの電源開閉器が切れています。	電源開閉器を入れてください。
[運転・停止] ボタンを押したのに 運転しない。 点灯したリモコンの運転表示が消え る。	室内ユニットの電源開閉器が切れています。	電源開閉器を入れてください。
リモコン表示部に"集中管理中"の 表示が出ている。	"集中管理中"の表示が点灯中はリモコンでの 運転・停止が禁止となっています。	_
再運転のために停止後すぐに[運 転・停止]ボタンを押したが、すぐ に運転を再開しない。	エアコンを保護するため、マイコンの指示で止 まっています。	再運転をした場合は、運転するまで 約3分間お待ちください。

現象	原因の確認	処置方法
[運転・停止] ボタンを押さないの に、勝手に動き出した。	入タイマー運転をしている。	[運転・停止] ボタンを押して停止 してください。
	遠方コントロールが接続されている。	運転を指示したところへ連絡・確認 してください。
	"集中管理中"の表示が点灯している。	運転を指示したところへ連絡・確認 してください。
	停電自動復帰が設定されている。	[運転・停止] ボタンを押して停止 してください。
[運転・停止] ボタンを押さないの に、勝手に停止した。	切タイマー運転をしている。	[運転・停止] ボタンを押して運転 を再開してください。
	遠方コントロールが接続されている。	停止を指示したところへ連絡・確認 してください。
	"集中管理中"の表示が点灯している。	停止を指示したところへ連絡・確認 してください。
リモコンのタイマー運転がセットで きない。	タイマー設定が無効となっている。 タイマー設定が有効なときは、②、 ³ のいずれか が表示されています。	_
リモコンに"PLEASE WAIT"の表 示が出る。	初期設定(約3分)を行っています。	そのままお待ちください。
リモコンにエラーコードが表示される。	保護機能が作動してエアコンを保護しています。	自分では絶対に修理しないでくだ さい。 エアコンの電源を切り、お買い上げ 販売店に製品名・リモコン表示内容 を連絡してください。
排水音やモータの回転音がする。	冷房運転停止時に、停止後3分間ドレンアッ プメカを運転してから停止します。	3 分間お待ちください。
	運転を停止中でも他の室内ユニットが冷房運 転している場合や、加湿器を使用している場 合、ドレン水が発生します。ドレン水が溜まる とドレンアップメカを運転し、排水を行いま す。	_
ワイヤレスリモコンの表示がでな い、薄い、受光部に近付けないと受 信しない。	乾電池が消耗しています。	乾電池を交換し、[リセット]ボタンを押してください。 新しい乾電池でも表示の出ない場合は、乾電池の入れ方(+、-)を 再度確認してください。
ワイヤレスリモコン受光部の運転表 示灯が点滅する。	自己診断機能が作動してエアコンを保護して います。	自分では絶対に修理しないでくだ さい。 エアコンの電源を切り、お買い上げ 販売店に製品名を連絡してくださ い。
暖房サーモ OFF 時および送風運転 時に断続的に温風が出る。	他の室内ユニットが暖房運転をしている場合、 システムの安定性を保つために、制御弁を時々 開閉します。	そのままお待ちください。 しばらくすると止まります。

7. 保証とアフターサービス

■保証書(別添付)

- ・保証書は室外ユニットに添付しております。セットでお 買い上げになった室内ユニット・室外ユニット・リモコ ンを保証します。
- ・保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。
- ・保証期間中でも有償になる場合がありますので保証書を よくお読みください。

■補修用性能部品の保有期間

- ・当社は、このパッケージエアコンの補修用性能部品を製 造打切り後9年保有しています。
- ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

 お買上げの販売店か「三菱電機ご相談窓口・修理窓口」 (別添)にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

- ●「修理を依頼する前に」(34 ページ)にしたがってお 調べください。
 - なお、不具合があるときは、ご使用を中止し必ず電源 を切ってから、お買上げの販売店にご連絡ください。

● 保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただ きます。

- 保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修 理させていただきます。 点検・診断のみでも有料となることがあります。
- 修理料金は 技術料 + 部品代(+ 出張料)などで構成されています。
 - ・ 技術料…故障した製品を正常に修復するための料金です。
 - ・ 部品代…修理に使用した部品代金です。
 - ・出張料…製品のある場所へ技術員を派遣する料金です。
- ご連絡いただきたい内容
 - 1.品 名 三菱パッケージエアコン
 - 2.形 名 室外ユニットは、保証書に記入してあります。 室内ユニットは、室内製品銘板に記入してあります。
 - 3. お買上げ日 年 月 日4. 故障の状況 (できるだけ具体的に、リモコンのエ
 - ラー表示番号なども)
 - 5.ご 住 所 (付近の目印なども)
 - 6. お名前・電話番号・訪問希望日

■この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

7-1. 移設・廃棄について



- ・ 増改築・引越しのため、製品を取外し、再据付けをする場合は、移設のための専門の技術や工事の費用が別途必要になります。事前に、お買い上げの販売店、または指定のサービス店、またはメーカー指定のお客様相談窓口(別添)に相談してください。
- ・ 据付けや移設時に冷媒を追加充填する場合は、指定冷媒以外のものを混入させないでください。

この製品はフロン排出抑制法・第一種特定製品です。

- フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
- この製品を廃棄する場合には、フロン類の回収が必要ですので、専門の回収業者に依頼してください。

7-2. 据付場所について



室内ユニットは水平に据付けてください。水たれの原因になります。

7-3. 電気工事について



- 電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」「内線規程」及び据付工事説明書に従って施 工してください。
- ・電源はエアコン専用回路にしてください。
 他の電気製品と回路を共用しますと、ブレーカーやヒューズが切れることがあります。
- ブレーカー・ヒューズなどは正しい容量のものをご使用ください。

7-4. 運転音にも配慮を

- ・据付けにあたっては、エアコンの質量に耐え、振動が増大しない場所を選んでください。
- ・室外ユニットの吹出口からの冷温風や運転音が隣家の迷惑にならない場所を選んでください。
- ・ 室外ユニットの吹出口の近くには物を置かないでください。性能低下や運転音増大のもとになります。

8. 環境関連の表示

[1] 再資源化について

このユニットは、ご使用終了時に再資源化の一助として主なプラスチック部品に材質名を表示しています。 このユニットは、ご使用終了時に再資源化の一助として製品本体を材質別に容易に分解できる構造になっています。

[2] フロン排出抑制法

ユニットを廃棄される時は、フロン排出抑制法で冷媒の回収が定められています。お買い上げの販売店、またはメーカー 指定のサービス店、またはお客様相談窓口に相談してください。

この製品はフロン排出抑制法・第一種特定製品です。



室内機および室外機に表示されている左記のシンボルマークは、パッケージエアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることをご認識いただくための表示です。

この製品はフロン排出抑制法の第1種特定製品です。廃棄・整備するときは、都道府県に登録された第 1種フロン類回収業者にフロン類の回収を依頼してください。

室内機にはフロン類の種類・GWP(地球温暖化係数)が表示されています。システム全体のフロン類の数量は室外機に表示されています。

- フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。
- この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。
- ・ 冷媒の種類及び数量並びに GWP(地球温暖化係数)は、室外ユニットに記載されています。
- 冷媒を追加充填した場合やサービスで冷媒を入れ替えた場合には室外ユニットの<冷媒量記入のお願い>の記入欄に 必要事項を必ず記入してください。

9. 法令関連の表示

9-1. 標準的な使用条件

・ 使用温度の範囲から外れたところで使用しますと、機器が異常停止したり、重大な事故の原因となります。

		室内	天井内 * 1	室外
冷豆・ドライ	乾球温度	—	~ 30°C	-5℃~43℃
巾房「トノイ	湿球温度	15℃~24℃	~ 80%(相対湿度)	—
限百	乾球温度	15°C~28°C	—	—
坂方	湿球温度	—	—	-20℃~15.5℃
白動	乾球温度	~ 「「「」、 「」、 「」、 「」、 「」、 「」、 「」、 「」、 「」、 「	/ 曜豆と同じ	- 5°C~ 20°C
日期	湿球温度	巾店・トノイ	/ 岐方と回し	-5℃~15.5℃
送風・換気	乾球温度			

※1 床置形などの露出タイプは除く。

- ・ 室内外共に使用可能な湿度の目安は、相対湿度 30~80%です。
- ・ 室外ユニットの使用温度範囲は室外ユニットにより上表と異なることがあります。各室外ユニットの使用温度範囲はカタログ・仕様書等で確認してください。
- ・ 自動運転の運転可能範囲外のサーモ ON 時、送風運転になる場合があります。

製品の使用条件又は使用頻度に係る実際の数値が算定の根拠となった数値よりも高い場合、目的外の用途に使用された場合、標準的な使用環境と異なる環境で使用された場合等、経年劣化を特に進める事情が存在する場合には設計標準使用期 間よりも早期に安全上支障を生ずるおそれがあります。

形名末尾に「-F」がつく機種を接続した場合、室内外ユニットの使用温度範囲は、以下記載のとおりです。

ご使用になっている製品をお確かめのうえ、使用範囲をご確認ください。

		外気温度				
	乾球温度	21°C~43°C				
小方	湿球温度	15.5°C~ 35°C				
吸口	乾球温度	- 10℃~20℃				
[版方	湿球温度	_				
室内外共使用可能な湿度目安としては、相対湿度30~80%の範囲内でご使用ください。						

※ 外気温度が、冷房時 21℃(乾球温度)以下、暖房時 20℃(乾球温度)以上で強制サーモ OFF(送風状態)になります。 ※ 加湿器組込み時で、外気温度 5℃(乾球温度)以下の場合には、加湿器凍結防止のため、強制的に暖房運転をすることがあります。

9-2. 機器予防保全の目安

保証期間を示しているものではありません。

主要部品名	点検周期	保全周期 [交換または修理]
圧縮機		20,000 時間
モーター(ファン、ルーバー、ドレンポンプ用など)		20,000 時間
ベアリング		15,000 時間
電子基板類		25,000 時間
熱交換器	1年	5年
膨張弁		20,000 時間
バルブ(電磁弁、四方弁など)		20,000 時間
センサー(サーミスター、圧力センサーなど)		5年
ドレンパン		8年

• 本表は主要部品を示します。詳細は保守点検契約に基づいて確認してください。

- この保全周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、保全行為が生じるまでの目安期間を示していますので、 適切な保全設計(保守点検費用の予算化など)のためにお役立てください。また保守点検契約の契約内容によっては本 表よりも、点検・保全周期が短い場合があります。
- ・保守点検の内容は契約会社によって若干異なる場合がありますので、契約時によく確かめてください。
- ご使用環境、ご使用条件によりドレンパンの清掃や抗菌剤投入が必要になる場合があります。

上表は次の使用条件が前提となります。

- ・頻繁な発停のない、通常のご使用状態であること。
 (機種によりことなりますが、通常のご使用における発停の回数は、6回/時間以下を目安としています。)
- ・製品の運転時間は、10時間/日、2500時間/年と仮定しています。(氷蓄熱など夜間に運転するものはこれより長くなる場合があります。)

また、下記の項目に適合する時には、「保全周期」および「交換周期」の短縮を考慮する必要があります。

- ・温度・湿度の高い場所、あるいはその変化の激しい場所でご使用される場合。
- ・電源変動(電圧、周波数、波形歪みなど)が大きい場所でご使用される場合(許容範囲外での使用はできません。)
- ・振動、衝撃が多い場所に設置され、ご使用される場合。
- ・塵埃、塩分、亜硫酸ガスおよび硫化水素などの有害ガス・オイルミスト等良くない雰囲気でご使用される場合。
- ・頻繁な発停のある場所、運転時間の長い場所。(24時間空調など)

9-3. 消耗部品の点検周期目安

保証期間を示しているものではありません。

主要部品名	点検周期	交換周期
ロングライフフィルター		5年
高性能フィルター		1年
ファンベルト]	5,000 時間
平滑コンデンサー		10年
ヒューズ] 1年	10年
加湿エレメント(自然蒸発式)		3年
加湿エレメント(透湿膜式)]	5年
クランクケースヒーター		8年
ドレンパン抗菌剤(標準搭載機種の場合のみ)		3年
オイルフィルターエレメント	随時	油が垂れる前に交換

• 本表は主要部品を示します。詳細は保守点検契約に基づいて確認してください。

- この保全周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、交換行為が生じるまでの目安期間を示していますので、 適切な保全設計(部品交換費用の予算化など)のためにお役立てください。
- 加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。表は供給水質が市水・上水で硬度 70以下の場合の交換の目安を示します。交換目安は保証期間を示しているものではありません。供給水中の硬度、イオン状シリカ、酸消費量が多い場合、加湿エレメントの劣化が早まり加湿能力の低下、変色、白粉発生などがあらわれることがあります。
- ・ご使用環境、ご使用条件により抗菌剤の交換周期の短縮を考慮する必要があります。(対象機種:PLFY-EMG形、 PLFY-LMG形)
- ・保守点検の内容は契約会社によって若干異なる場合がありますので、契約時によく確かめてください。

10. 仕様

■PLFY-P22~140LMG4形

 項		形名	PLFY-P22LMG4	PLFY-P28LMG4	PLFY-P36LMG4	PLFY-P45LMG4	PLFY-P56LMG4				
電	原			単相 200V 50/60Hz							
冷房能力 (kW)			2.2	2.8	3.6	4.5	5.6				
暖房能力 (kW)			2.5	3.2	4.0	5.0	6.3				
外	高さ	(mm)		本体 290 /パネル 20							
形 寸	幅	(mm)		本体 770 /パネル 1080							
法	奥行	(mm)									
風量 強-中1-中2-弱(m ³ /min)			9.5-8.5	-7.5-6.5	10.0-9.0-8.0-6.5	10.5-9.5-8.5-7.0	13.0-12.0-11.0-9.0				
騒音値 <pwl> (A 特性) 強 - 中 1 - 中 2- 弱 (dB)</pwl>		53-52-	-51-49	53-52-51-50	56-55-54-51	57-56-55-53					
製品質量本体 / パネル(kg)			20)/7	21	24/8					

 項		形名	PLFY-P71LMG4	PLFY-P80LMG4	PLFY-P90LMG4	PLFY-P112LMG4	PLFY-P140LMG4	
電波	原 単相 200V 50/60Hz							
冷房能力(kW		(kW)	7.1	8.0	9.0	11.2	14.0	
暖	房能力	(kW)	8.0	9.0	10.0	12.5	16.0	
外	高さ	(mm)	本体 290 / パネル 20	本体 331 /パネル 20				
 形 寸	幅	(mm)	本体 940 / パネル 1250	/ 本体 1440 /パネル 1750				
法	奥行	(mm)	本体 650 /パネル 710					
風量 強-中1-中2-夏		(m³/min)	16.5-15.0-12.5-10.5	19.0-16.5-15.0-13.5	22.5-20.0-18.0-15.5	26.0-23.5-20.0-18.0	31.5-28.5-26.5-23.0	
騒	音値 <pwl> 蛍-中 1-中 2-弱</pwl>	(A 特性) (dB)	60-59-58-55	60-59-58-56	61-60-59-57	63-62-61-59	69-67-64-63	
製品質量 本体 / パネル		(kg)	26/8	41/	41/11.5		47/11.5	

■PDFY-P22~140GMG4形

項		形名	PDFY-P22GMG4	PDFY-P28GMG4	PDFY-P36GMG4	PDFY-P45GMG4	PDFY-P56GMG4		
電波	原			単相 200V 50/60Hz					
冷房能力 (kW)		2.2	2.8	3.6	4.5	5.6			
暖	房能力	(kW)	2.5	3.2	4.0 5.0 6.3				
外	高さ	(mm)		オ	🖙 4 272 /パネル 5	5			
形 寸	幅	(mm)	本位	本 700 /パネル 12	本体 900 /	パネル 1400			
法	奥行	(mm)		本体 701 /パネル 600					
風量 強 - 中 - 弱 (m³/min)			8.5-7	.5-6.0	10.5-9.0-7.0	14.0-12.0-9.0	17.0-14.5-10.0		
騒音値 <pwl> 強-中-弱</pwl>		(A 特性) (dB)	57-55-51	57-56-51	61-58-53	59-56-53	62-60-54		
製品質量 本体 / パネル (kg)			24 / 7	28 / 8					

形名項目			PDFY-P71GMG4	PDFY-P80GMG4	PDFY-P90GMG4	PDFY-P112GMG4	PDFY-P140GMG4		
電源				単相 200V 50/60Hz					
冷房能力 (kW)		7.1	8.0	9.0	11.2	14.0			
暖房能力 (kW)		8.0	9.0	10.0	12.5	16.0			
外	高さ	(mm)	本体 272 /パネル 55						
形 寸	幅	(mm)	本体	本体 1100 /パネル 1600			本体 1400 /パネル 1900		
法	奥行	(mm)	本体 701 /パネル 600						
風量 強 - 中 - 弱 (m³/mir		(m³/min)	19.0-16.0-12.5	22.0-18	3.0-13.0	33.0-28.0-20.0	40.0-34.0-24.0		
騒音値 <pwl> 強 - 中 - 弱</pwl>		(A 特性) (dB)	63-60-56	64-61-57 64-61-58		67-63-59	70-67-62		
製品質量 本体 / パネル (kg)		33 / 11			42 / 12				

・上記仕様は標準機外静圧 30Pa 時の値です。

■PEFY-P45~280MG4形

項		形名	PEFY-P45MG4	PEFY-P56MG4	PEFY-P71MG4	PEFY-P80MG4	PEFY-P90MG4	
電源			単相 200V 50/60Hz					
冷房能力 (kW)		4.5	5.6	7.1	8.0	9.0		
暖房能力 (kW)		5.0	6.3	8.0	9.0	10.0		
外	高さ	(mm)		380				
形 寸	幅	(mm)	745			1030		
法	奥行	(mm)	900					
風量 強-弱 騒音値 <pwl> 強-弱</pwl>		(m³/min)	14-	-10	19-13.5	22-15.5	25-18	
		(A 特性) (dB)	57-51	57-52	61-56	61-56	63-58	
製品質量(kg		(kg)	4	3	44	58		

項		形名	PEFY-P112MG4	PEFY-P140MG4	PEFY-P160MG4	PEFY-P224MG4	PEFY-P280MG4	
電波	原		単相 200V 50/60Hz			三相 200V 50 / 60Hz		
冷房能力 (kW)		11.2	14.0	16.0	22.4	28.0		
暖房能力 (kW)		12.5	16.0	18.0	25.0	31.5		
外	高さ	(mm)		380			470	
形 寸	幅	(mm)		1195			1250	
法	奥行	(mm)		900			20	
風	量 強-弱	(m³/min)	38-26.5		40-28	58	72	
騒	音値 <pwl> 巤 - 弱</pwl>	(A 特性) (dB)	64-60	65-61	65-62	70	75	
製	コ質量	(kg)	6	67		98	101	

・ 上記仕様は、標準機外静圧 100Pa (PEFY-P224,280MG 形は 200Pa) 時の値です。

PEFY-P45~160MG4-J

※ PEFY-P45 ~ 160MG4 形と同一です。

PEFY-P90~280MG4-F

項目	1	形名	PEFY- P90MG4-F	PEFY- P112MG4-F	PEFY- P140MG4-F	PEFY- P160MG4-F	PEFY- P224MG4-F	PEFY- P280MG4-F
電源				 単相 200V	50/60Hz		三相 200V 50/60Hz	
冷原	房能力	(kW)	9.0	11.2	14.0	16.0	22.4	28.0
暖房能力		(kW)	8.5	10.6	13.2	15.1	21.2	26.5
外	高さ	(mm)		38	470			
 形 寸	幅	(mm)	1000		12	:50		
法	奥行	(mm)		90	11	20		
風量		(m³/min)	9	14		18	28	35
騒音値 <pwl></pwl>		(A 特性) (dB)	58	60 61		62	67	71
製品質量((kg)	52		68		92	97

・ 上記仕様は標準機外静圧 130Pa (PEFY-P224,280 形は 200Pa) 時の値です。

■PEFY-P224,280SMG4形

形名項目		形名	PEFY-P224SMG4	PEFY-P280SMG4		
電源			単相 200V 50/60Hz			
冷冽	房能力	(kW)	22.4	28.0		
暖房能力		(kW)	25.0	31.5		
外	高さ	(mm)	47	70		
形 寸	幅	(mm)	1250			
法	奥行	(mm)	1120			
風量 強-中-弱		(m³/min)	72-61-50	84-71-58		
騒音値 <pwl> 強 - 中 - 弱</pwl>		(A 特性) (dB)	67-66-65	71-70-70		
製品質量		(kg)	97	100		

・ 上記仕様は、標準機外静圧 150Pa 時の値です。

■PFFY-P28~71LEMG4形

項		形名	PFFY-P28LEMG4	PFFY-P36LEMG4	PFFY-P45LEMG4	PFFY-P56LEMG4	PFFY-P71LEMG4	
電波	京			ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー				
冷房能力 (kW)		2.8	3.6	4.5	5.6	7.1		
暖房能力 (kW)		3.2	4.0	5.0	6.3	8.0		
外	高さ	(mm)		630				
形 寸	幅	(mm)	1050	1170		1410		
法	奥行	(mm)		220				
風	置 強-弱	(m³/min)	6.5-5.5	9.0-7.0	11.0-9.0	14.0-12.0	15.5-12.0	
騒音	音値 <pwl> 魚 - 弱</pwl>	(A 特性) (dB)	54-49	55-50	58-52	59-55	62-57	
製品質量		(kg)	29	31	32	36	37	

■PFFY-P28~71LRMG4形

形名項目		PFFY-P28LRMG4	PFFY-P36LRMG4	PFFY-P45LRMG4	PFFY-P56LRMG4	PFFY-P71LRMG4		
電源				単相 200V 50/60Hz				
冷房能力 (kW)		2.8	3.6	4.5	5.6	7.1		
暖房能力 (kW)		3.2	4.0	5.0	6.3	8.0		
外	高さ	(mm)		639				
形 寸	幅	(mm)	886	10	06	1246		
法	奥行	(mm)		220				
風量 強-弱		(m³/min)	6.5-5.5	9.0-7.0	11.0-9.0	14.0-12.0	15.5-12.0	
騒音値 <pwl> 強 - 弱</pwl>		(A 特性) (dB)	54-49	55-50	58-52	59-55	62-57	
製品質量 (kg)		(kg)	22	23	25	29	30	

■PFFY-P112~280RMG4形, PFFY-P280RMG4-F形

形名項目		P112RMG4	P140RMG4	P224RMG4	P280RMG4	P280RMG4-F		
電波	原			三相 200V 50/60Hz				
冷房能力 (kW)		11.2	14.0	22.4	28.0	28.0		
暖房能力(kW)		(kW)	12.5	16.0	25.0	31.5	26.5	
外	高さ	(mm)		1950				
形 寸	幅	(mm)	98	980		1440	1640	
法	奥行	(mm)	500					
風量		(m³/min)	32	40	64	80	32.7	
騒音値 <pwl></pwl>		(A 特性) (dB)	66/67(50/60Hz)	68/69(50/60Hz)	72	77	72	
製品質量		(kg)	13	36	165	184	172	

■PFFY-P224~560DMG4形

項		形名	PFFY-P224DMG4	PFFY-P280DMG4	PFFY-P450DMG4	PFFY-P560DMG4	
電源			三相 200V 50/60Hz				
冷房能力 (kW)		22.4	28.0	45.0	56.0		
暖房能力		(kW)	25.0	31.5	50.0	63.0	
外	高さ	(mm)	1748		1899		
形 寸	幅	(mm)	980	1200	1200	1420	
法	奥行	(mm)	485		635		
風量		(m³/min)	70	90	140	165	
騒音値 <pwl></pwl>		(A 特性) (dB)	72	76	77/78 (50/60Hz)	78/81 (50/60Hz)	
製品質量		(kg)	136	153	216	248	

上記仕様は、標準条件での値です。風量、機外静圧等を変更しますと、能力、騒音値も変化します。

11. 別売部品

パッケージエアコンには、多様な使い方に対応していただけるように、専用の別売部品を用意しています。

室内ユニット用別売部品

- ・高性能フィルター(比色法 65%)
 例えば、学校・学習塾等、チョークの粉などが多い環境でお使いください。
- フィルターボックス 高性能フィルターを採用される場合は、フィルターボックスが必要です。
- 加湿器

暖房中、お部屋の湿度が不足する場合に本体とセットで利用してください。 ※ 別途据付工事が必要です。

上記以外にも多々別売部品があります。





本社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

ご不明な点がございましたらお客様相談窓口(別添)にお問い合わせください。