


東芝ルームエアコン 家庭用



室内ユニット <形名>

RAS-221D3(W)
RAS-251D3(W)
RAS-281D3(W)

室外ユニット <形名>

RAS-221AD3
RAS-251AD3
RAS-281AD3

- このたびは東芝ルームエアコンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書を必ずお受け取りください。

安全上のご注意	2
各部のなまえ	4
運転前の準備と確認	6
クリーニング機能について	6

運転する(自動・冷房・暖房・ドライ)	7
温度・風量・風向き	8
タイマーを使う	9

お手入れ	10
通常のお手入れ	10
長期間使わないとき	11
再び使い始めるとき	11
定期的な点検	11
別売品について	11

故障ではありません	12
故障かな?	12
知っておいていただきたいこと	14
仕様	15
保証とアフターサービス	16

ご使用の前に

運転のしかた

お手入れ

お困りのとき

日本国内専用品
Use only in Japan





eco スタイル

東芝グループは、持続可能な
地球の未来に貢献します。

各部のなまえ

ご使用の前に

各部のなまえ



リモコンホルダーの使いかた

リモコンホルダーは、ねじで壁・柱などに取り付けられます。取付場所から、信号が室内ユニットに受信されることを(室内ユニットからの受信音で)確かめください。

リモコンの取り付けかた

リモコン下部をリモコンホルダーに差し込んで取り付けてください。

